


**Fellowes**

Personal Comb Binder

**Starlet 2+ 120™****CUSTOMER SERVICE & SUPPORT**[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48-(22)-2052110

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

الرّقم المُنْدَلِّعُ عَلَى الْإِرْشَادَاتِ قَبْلِ الْإِسْتِعْمَالِ.

**Fellowes**  
Brands®1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

© 2016 Fellowes, Inc. | Part #407888 Rev C


- GB** Please read these instructions before use.
- FR** Lire ces instructions avant utilisation.
- ES** Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
- DE** Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
- IT** Primo dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
- NL** Lees deze instructies zorgvuldig door voor dat u de machine in gebruik neemt.
- SE** Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
- DK** Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
- FI** Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
- NO** Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
- PL** Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- RU** Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.

- GR** Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
- TR** Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
- CZ** Pred použitím si pročtěte tyto pokyny.
- SK** Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
- HU** Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat.
- PT** Leia estas instruções antes da utilização.
- BG** Моля, прочетете инструкциите преди употреба.
- RO** Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- HR** Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja.
- SI** Pred uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo.
- SR** Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
- AR** يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال.
- HB** נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.

**CONTENTS**

<b>LOCATION OF CONTROLS</b>	<b>3</b>
ENGLISH	4-5
FRANCAIS	6-7
ESPAÑOL	8-9
DEUTSCH	10-11
ITALIANO	12-13
NEDERLANDS	14-15
SVENSKA	16-17
DANSK	18-19
SUOMI	20-21
NORSK	22-23
POLSKI	24-25
РУССКИЙ	26-27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	28-29
<b>TÜRKÇE</b>	<b>30-31</b>
<b>ČESKY</b>	<b>32-33</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>34-35</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>36-37</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>38-39</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>40-41</b>
<b>ROMÂNĂ</b>	<b>42-43</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>44-45</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>46-47</b>
<b>SRPSKI</b>	<b>48-49</b>
<b>العربية</b>	<b>50-51</b>
<b>עברית</b>	<b>52-53</b>
<b>PRODUCT REGISTRATION / WARRANTY</b>	<b>54-58</b>

## LOCATION OF CONTROLS



# ENGLISH GB

## LOCATION OF CONTROLS

1. Punch handle	5. Waste tray
2. Edge guide selector	6. Document measure
3. Edge guide	7. Comb lever
4. Paper entry	

## CAPABILITIES

### Punching Capacity

Paper sheets - 70-80g / 20lb	12 sheets
Transparent covers - 100-200 micron / 4-8 mil	2 sheets
- 200+ micron / 8+ mil	1 sheet
Other standard covers - 160-270g / 40-60 lb	2 sheets
- 270+g / 60+ lb	1 sheet

### Binding Capacity

Max comb size	16mm comb
Max document (80g / 20lb)	120 sheets

### Technical Data

Paper dimensions	A4
Punching slots	21 (A4)
Slot pitch	14.28mm / 9/16"
Adjustable edge guide	A4 or A5
Waste tray capacity	1000 sheets
Net weight	3.3kg / 7.3lb
Dimensions (HxWxD)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**CAUTION** - Please read before use and keep for future reference.

When punching:


- always ensure the machine is on a stable surface
- test punch scrap sheets and set the machine before punching final documents
- remove staples and other metal articles prior to punching
- never exceed the machines quoted performance
- punch front and back covers first
- punch sheets in small batches that do not overload the machine or the user
- lift punch handle to open waste tray, when punch handle is down the waste tray is locked




## COMB DIAMETER & DOCUMENT SIZES

Comb Diameter	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 sheets	21-40 sheets	41-55 sheets	56-90 sheets	91-120 sheets


## SET UP



1. Ensure the machine is on a stable surface. Lift the punch handle to its upright position.




2. Lift the punch handle. Check the waste tray is empty and correctly fitted.




3. Ensure the comb-opening mechanism is closed.


## BEFORE YOU BIND



1. Select either A4 or A5 paper size and test punch scrap sheets. Select the correct comb diameter to suit the document (see chart).




2. Place the binding comb into the opening mechanism and fully engage the opening plate by sliding the comb to the left.




3. Open the binding comb by turning the comb lever. Take care not to open the comb too far.


## STEPS TO BIND



1. Insert sheets fully into the punch slot. Align the sheets to the edge guide.



2. When all punched sheets are loaded onto the comb, close the comb lever.



3. To remove the document, slide the comb to the right and lift up the document.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Punched holes are not central	Edge guide not set	Adjust edge guide until hole pattern is correct
Machine will not punch	Blockage	Check waste tray is empty. Check for blockage to paper entry
Punch holes are not parallel to edge	Debris is stuck below dies	Take stiff cardboard and slide into the paper entry. Move the cardboard sideways to release any stray clippings into the waste tray
Partial holes	Sheets not correctly aligned to punch pattern	Adjust edge guide and test punch scrap sheets until correct
Damaged hole edges	Possibly overloading the machine	Punch plastic covers with paper sheets. Reduce number of sheets being punched
Waste tray leaks	Waste tray is not correctly inserted or 'burst feature' has activated	Check waste tray is empty and 'burst feature' is closed
Cannot access document measure feature	Document measure is part of the waste tray	Check punch handle is fully raised then remove the waste tray & document measure

# FRANÇAIS

FR

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. Poignée de perforation	5. Tiroir à confettis
2. Sélecteur de butée de taquage	6. Outil de mesure de document
3. Butée de taquage	7. Levier de peigne
4. Fente d'insertion des feuilles	

## CAPACITÉS

### Capacité de perforation

Feuilles de papier - 70-80 g / 20 lb	12 feuilles
Couvertures transparentes - 100-200 microns / 4-8 mil - 200+ microns / 8+ mil	2 feuilles 1 feuille
Autres couvertures standard - 160-270 g / 40-60 lb - 270+ g / 60+ lb	2 feuilles 1 feuille

### Capacité de reliure

Diamètre peigne maxi	peigne 16 mm
Maximum par document (80 g / 20 lb)	120 feuilles


## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**MISE EN GARDE** - Veuillez lire ces informations avant d'utiliser la machine et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

### Pendant la perforation :


- vérifier que la machine repose sur une surface stable
- faire un essai de perforation sur du papier brouillon puis régler la machine avant de perforer les documents
- enlever les agrafes et autres objets métalliques avant de procéder à la perforation
- ne jamais dépasser les performances nominales de la machine
- perforer d'abord les couvertures.
- perforer les feuilles par petits lots pour ne pas surcharger la machine ni l'utilisateur.
- relever la poignée de perforation pour ouvrir le tiroir à confettis ; lorsque la poignée est abaissée, le tiroir est verrouillé




## DIAMÈTRE DU PEIGNE & FORMATS DU DOCUMENT

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 feuilles	21-40 feuilles	41-55 feuilles	56-90 feuilles	91-120 feuilles


## PRÉPARATION



1. Veiller à ce que la machine repose sur une surface stable. Relever la poignée de perforation à la verticale.




2. Relever la poignée de perforation. Vérifier que le tiroir à confettis est vide et correctement installé.




3. S'assurer que le mécanisme d'ouverture de peigne est fermé.


## AVANT DE POSER UNE RELIURE



1. Sélectionner le format papier A4 ou A5 et faire un essai avec des feuilles de brouillon. Sélectionner un peigne de diamètre adapté au document (voir tableau).




2. Placer le peigne plastique dans le mécanisme d'ouverture et embrayer la plaque d'ouverture en faisant glisser le peigne vers la gauche.




3. Ouvrir le peigne de reliure en faisant pivoter le levier à peigne vers la gauche, en prenant soin de ne pas trop ouvrir le peigne.


## ÉTAPES DE RELIURE



1. Bien insérer les feuilles dans la fente de perforation. Aligner les feuilles contre la butée de taquage.



2. Une fois que toutes les feuilles perforées sont chargées sur le peigne, faire pivoter le levier de peigne vers la droite.



3. Pour retirer le document, faire glisser le peigne vers la droite et soulever le document.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Les trous de perforations ne sont pas centrés	La butée de taquage n'a pas été bien réglée	Ajuster la butée de taquage jusqu'à ce que la perforation soit correcte
L'appareil ne perfore pas	Bloquage	Vérifier que le tiroir à confettis est vide. Vérifier si un blocage empêche l'insertion des feuilles
Les trous de perforation ne sont pas parallèles au bord	Des débris sont coincés sous les poinçons	Prendre un morceau de carton et le faire glisser dans la fente d'insertion. Faire glisser le carton latéralement pour laisser tomber les confettis bloqués dans le tiroir à confettis
Trous partiels	Feuilles incorrectement alignées par rapport à la marge	Régler la butée latérale et faire des essais avec des feuilles de brouillon jusqu'au bon réglage
Bords avec trous endommagés	Surcharge possible de la machine	Perforer les couvertures en plastique avec les feuilles en papier. Réduire le nombre de feuilles à perforer ensemble
Fuites de confettis	Mauvaise insertion du tiroir à confettis ou activation du mécanisme de « trop plein »	Vérifier que le tiroir à confettis est vide et que le mécanisme de « trop plein » est désactivé
Impossible d'accéder à l'outil de mesure de document	L'outil de mesure de document fait partie du tiroir à confettis	Vérifier que la poignée de perforation est complètement relevée, puis ouvrir le tiroir à confettis pour accéder à l'outil de mesure de document

# ESPAÑOL ES

## SITUACIÓN DE LOS MANDOS

1. Asa de perforación	5. Bandeja de residuos
2. Selector de guía para borde	6. Dimensión del documento
3. Guía para borde	7. Palanca para canutillo
4. Entrada de papel	

## CARACTERÍSTICAS

### Capacidad de perforación

Hojas de papel	12 hojas
- 70-80 g / 20 lb	
Cubiertas transparentes	2 hojas
- 100-200 micras / 4-8 mils	
- 200+ micron / 8+ mils	1 hoja
Otras cubiertas estándar	2 hojas
- 160-270 g / 40-60 lb	
- 270+ g / 60+ lb	1 hoja

### Capacidad de encuadernación

Tamaño máximo de canutillo	canutillo de 16 mm
Documento máximo (80 g / 20 lb)	120 hojas

### Datos técnicos

Tamaños de papel	A4
Ranuras de perforación	21 (A4)
Paso de las ranuras	14,28 mm / 9/16"
Guía para borde ajustable	A4 o A5
Capacidad de la bandeja del material de desecho	1000 hojas
Peso neto	3,3 kg / 7,3 lb
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD




### PRECAUCIÓN

Léelas antes del empleo y guárdelas para un uso futuro.

En el momento de perforar:


- asegúrese siempre de que la máquina se encuentra sobre una superficie estable
- antes de empezar a perforar los documentos definitivos, realice pruebas de perforación con papel de borrador y luego ajuste la máquina según corresponda
- quite las grapas y otros objetos metálicos antes de empezar a perforar
- no exceda nunca la capacidad de rendimiento estimado de la máquina
- perfore primero las cubiertas delantera y posterior
- perfore las hojas en pequeños lotes que no supongan un sobreesfuerzo para la máquina o para el usuario
- con el asa de la perforadora levantada, la bandeja de residuos queda abierta, y queda cerrada cuando el asa se baja




## DIÁMETRO DE CANUTILLO & TAMAÑOS DE DOCUMENTO

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 hojas	21-40 hojas	41-55 hojas	56-90 hojas	91-120 hojas


## INSTALACIÓN



1. Asegúrese de que la máquina se encuentra sobre una superficie estable. Levante el asa de la perforadora hasta su posición vertical.




2. Levante el asa de la perforadora. Compruebe que la bandeja de residuos está vacía y montada correctamente.




3. Asegúrese de que el mecanismo de apertura del canutillo está cerrado.


## ANTES DE EMPEZAR A ENCUADERNAR



1. Seleccione tamaño de papel A4 o A5 y pruebe la perforación sobre papel borrador. Seleccione el diámetro correcto de canutillo que se ajuste al documento (ver tabla).




2. Colocar el canutillo de encuadernación en el mecanismo de apertura y enclavar a tope la placa de apertura, deslizando el canutillo hacia la izquierda.




3. Abrir el canutillo de encuadernación girando la palanca para canutillo. Procurar no abrir el canutillo en exceso.


## PASOS PARA LA ENCUADERNACIÓN



1. Introducir completamente las hojas en la ranura de perforación. Alinear las hojas con la guía para borde.



2. Una vez cargadas todas las hojas perforadas en el canutillo cerrar la palanca para canutillo.



3. Para retirar el documento, deslizar el peine hacia la derecha y levantar el documento.

## LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
Los orificios perforados no están centrados	Guía para borde no ajustada	Ajustar guía para borde hasta que el patrón de orificios sea el correcto
La máquina no perfora	Bloqueo	Verificar que la bandeja de residuos está vacía. Verificar bloqueo en la entrada de papel
Los orificios perforados no son paralelos al borde	Hay residuos atascados por debajo de los punzones	Usar un cartón rígido y deslizarlo a través de la entrada del papel. Desplazar el cartón hacia un lado para liberar cualquier resto de recortes de la bandeja de residuos
Orificios parciales	Las hojas no están correctamente alineadas según el patrón de orificios	Ajustar la guía de borde y verificar la perforación con hojas de borrador hasta conseguir el resultado correcto
Bordes de orificios dañados	Possible sobrecarga de la máquina	Perforar cubiertas de plástico con hojas de papel. Reducir el número de hojas a perforar
La bandeja de residuos se desborda	La bandeja de residuos no está completamente introducida o se ha activado la "función de ráfagas"	Verificar que la bandeja de residuos está vacía y que la "función de ráfagas" está cerrada
No se puede acceder a la función de dimensión del documento	El elemento de dimensión del documento funciona como parte de la bandeja de residuos	Verificar que el asa de la perforadora está totalmente levantada y extraer la bandeja de residuos & el elemento de dimensión del documento

## PLATZIERUNG DER BEDIENTEILE

1. Stanzhebel	5. Abfall-Auffangbehälter
2. Randanschlageinstellung	6. Messmarkierung für Dokumente
3. Randanschlag	7. Binderückenhebel
4. Papiereinzug	

## LEISTUNGSMERKMALE

### Stanzleistung

Papier - 70-80 g / 20 lb	12 Blätter
Transparente Einbände - 100-200 Mikrometer / 4-8 mil - 200+ Mikrometer / 8+ mil	2 Blätter 1 Blatt
Andere Standardeinbände - 160-270 g / 40-60 lb - 270+ g / 60+ lb	2 Blätter 1 Blatt

### Bindeleistung

Max. Größe Binderücken	Binderücken 16 mm
Max. Dokumente (80 g)	120 Blätter

### Technische Daten

Papierformat	A4
Stanzschlitze	21 (A4)
Schlitzabstand	14,28 mm
Verstellbarer Randanschlag	A4 oder A5
Kapazität Abfall-Auffangbehälter	1000 Blätter
Nettogewicht	3,3 kg
Abmessungen (HxBxT)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



**ACHTUNG** - Bitte vor der Verwendung lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren

### Stanzen:


- Beim Stanzen muss das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche stehen.
- Stanzen Sie zunächst einige Probeblätter und stellen Sie das Gerät entsprechend ein, bevor Sie die endgültigen Dokumente stanzen.
- Entfernen Sie Heftklammern und andere Metallteile vor dem Stanzen.
- Die angegebene Stanzleistung des Geräts darf nicht überschritten werden.
- Stanzen Sie Vorder- und Rückeinband zuerst.
- Stanzen Sie die Blätter in kleinen Mengen, damit das Gerät nicht überlastet wird.
- Heben Sie den Stanzhebel, um den Abfall-Auffangbehälter zu öffnen; Wenn der Stanzhebel unten ist, ist der Abfall-Auffangbehälter gesperrt.



## BINDERÜCKENDURCHMESSER & DOKUMENTENFORMATE

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 Blätter	21-40 Blätter	41-55 Blätter	56-90 Blätter	91-120 Blätter

## VORBEREITUNG DES GERÄTS




1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche steht. Überzeugen Sie sich davon, dass der Abfall-Auffangbehälter leer und richtig eingesetzt ist.

3. Heben Sie den Stanzhebel.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Mechanismus, der den Binderücken öffnet, geschlossen ist.

## VOR DEM BINDEN




1. Wählen Sie entweder die Papiergröße A4 oder A5 aus und stanzen Sie einige Blätter zur Probe. Wählen Sie den richtigen Binderückendurchmesser für das zu bindende Dokument aus (siehe Tabelle).

2. Setzen Sie den Binderücken in den Öffnungsmechanismus ein und fahren Sie an die Öffnungsplatte, in dem Sie den Binderücken nach links schieben.

3. Öffnen Sie den Binderücken, indem Sie den Binderückenhebel umlegen. Geben Sie darauf acht, den Binderücken nicht zu weit zu öffnen.

## DAS BINDEN



1. Legen Sie die Blätter vollständig in den Stanzschlitz ein. Richten Sie die Blätter am Randanschlag aus.

2. Wenn alle gestanzten Blätter in den Binderücken eingelegt sind, legen Sie den Binderückenhebel zurück.

3. Um das Dokument zu entnehmen, schieben Sie den Binderücken nach rechts und heben das Dokument heraus.

## FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Stanzlöcher sind nicht mittig	Randanschlag nicht eingestellt	Randanschlag einstellen bis Lochmuster passt
Gerät locht nicht	Blockade	Überprüfen, ob Abfall-Auffangbehälter leer ist. Prüfen ob Papiereinzug blockiert ist
Stanzlöcher sind nicht parallel zum Rand	Schmutz oder Stanzreste unter den Schneideisen	Nehmen Sie ein Stück festen Karton und schieben Sie ihn in den Papiereinzug. Bewegen Sie den Karton hin und her, um etwaige Schnipsel in den Abfall-Auffangbehälter zu schieben
Löcher nur teilweise gestanzt	Blätter sind nicht richtig auf das Stanzmuster ausgerichtet	Stellen Sie den Randanschlag neu ein und stanzen Sie Probepapier, bis die richtige Einstellung erreicht ist.
Schadhafte Lochkanten	Mögliche Überlastung des Gerätes	Stanzen Sie Kunststoffeinbände zusammen mit Papierblättern. Verringern Sie die Anzahl der gestanzten Blätter
Abfall-Auffangbehälter undicht	Der Abfall-Auffangbehälter ist nicht richtig eingesetzt oder der Burstsbetrieb ist aktiviert	Überzeugen Sie sich, dass der Auffangbehälter leer ist und der Burstsbetrieb deaktiviert ist.
Kein Zugang zur Messmarkierung für Dokumente	Messmarkierung für Dokumente ist Teil des Abfall-Auffangbehälters	Vergewissern Sie sich, dass der Stanzhebel ganz oben ist und entfernen Sie dann den Abfall-Auffangbehälter & die Messmarkierung für Dokumente.

## POSIZIONE DEI COMANDI

1. Maniglia per perforazione	5. Cassetto sfridi
2. Selettori guida del bordo	6. Misura documenti
3. Guida del bordo	7. Leva di apertura del dorso
4. Ingresso carta	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Capacità di perforazione

Fogli di carta - 70 - 80 g / 20 lb	12 fogli
Copertine trasparenti - 100 - 200 micron / 4 - 8 mil	2 fogli
- 200+ micron / 8+ mil	1 foglio

Altre copertine standard - 160 - 270 g / 40 - 60 lb	2 fogli
- 270+ g / 60+ lb	1 foglio

### Capacità di rilegatura

Dimensione massima del dorso	16 mm
Quantità massima di fogli (80 g / 20 lb)	120 fogli

### Specifiche tecniche

Formato carta	A4
Fenditure di perforazione	21 (A4)
Passo delle fenditure	14 - 28 mm / 9/16"
Guida regolabile del bordo	A4 o A5
Capacità del cassetto sfridi	1.000 fogli
Peso netto	3,3 kg / 7,3 lb
Dimensioni (AxLxP)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA




### ATTENZIONE

- Leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

#### Durante la perforazione:


- accertarsi che la macchina sia posizionata su una superficie stabile;
- perforare alcuni fogli di prova e impostare la macchina prima di perforare i documenti desiderati;
- rimuovere punti e altri oggetti metallici prima di perforare;
- non superare mai i limiti di prestazione indicati;
- perforare innanzitutto le copertine anteriore e posteriore;
- perforare i fogli a piccoli gruppi in modo da non sovraccaricare la macchina o l'utente;
- sollevare la maniglia per perforazione per aprire il cassetto sfridi; quando la maniglia è abbassata il cassetto è bloccato.




## DIAMETRO DEL DORSO E QUANTITÀ DI FOGLI

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 fogli	21-40 fogli	41-55 fogli	56-90 fogli	91-120 fogli


## INSTALLAZIONE



1. Accertarsi che la macchina sia posizionata su una superficie stabile. Sollevare la maniglia per la perforazione in posizione verticale.




2. Sollevare la maniglia per la perforazione. Verificare che il cassetto sfridi sia vuoto e inserito correttamente.




3. Assicurarsi che il meccanismo di apertura del dorso sia chiuso.


## PRIMA DI RILEGARE



1. Selezionare il formato A4 o A5 e perforare alcuni fogli di prova. Selezionare il diametro corretto del dorso in base al documento (vedere tabella).




2. Collocare il dorso di rilegatura nel meccanismo di apertura e occupare completamente la piastra di apertura facendo scorrere il dorso verso sinistra.




3. Aprire il dorso di rilegatura girando la leva di apertura del dorso. Fare attenzione a non aprire troppo il dorso.


## COME RILEGARE



1. Inserire completamente i fogli nella fenditura di perforazione. Allineare i fogli alla guida del bordo.



2. Quando tutti i fogli perforati sono stati caricati nel dorso, chiudere la leva apertura del dorso.



3. Per rimuovere il documento, far scorrere il dorso verso destra e sollevare i fogli.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
I fori di perforazione non sono centrati	Guida del bordo non impostata	Regolare la guida del bordo finché il profilo dei fori non è corretto
La macchina non perfora	Inceppamento	Verificare che il cassetto sfridi sia vuoto. Verificare la presenza di inceppamenti all'ingresso della carta
I fori di perforazione non sono paralleli al bordo	Residui rimasti sotto i punzoni	Prendere un cartoncino rigido e farlo scorrere nell'ingresso della carta. Spostare il cartoncino lateralmente per far cadere qualsiasi ritaglio isolato nel cassetto sfridi
Fori parziali	I fogli non sono allineati correttamente al profilo di perforazione	Regolare la guida del bordo e perforare alcuni fogli di prova finché non si raggiunge la posizione corretta
Bordi dei fori danneggiati	Possibile sovraccarico della macchina	Perforare le copertine di plastica con i fogli di carta. Ridurre il numero dei fogli da perforare
Perdita dal cassetto sfridi	Il cassetto sfridi non è inserito correttamente oppure la "funzione di rilascio automatico" è attivata	Verificare che il cassetto sfridi sia vuoto e che la "funzione di rilascio automatico" sia chiusa
Impossibile accedere alla funzione misura documenti	Il misura documenti fa parte del cassetto sfridi	Verificare che la maniglia per perforazione sia completamente sollevata, quindi rimuovere il cassetto sfridi e il misura documenti

# NEEDERLANDS NL

## PLAATSING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

1. Ponshendel	5. Opvanglade
2. Keuzeschakelaar kantgeleider	6. Documentmeter
3. Kantgeleider	7. Bindrughendel
4. Papierinvoer	

## OVERZICHT

### Ponscapaciteit

Vellen papier - 70-80 g / 20lb	12 vel
Transparante omslagen - 100-200 micron / 4-8 mil.	2 vel
- 200+ micron / 8+ mil.	1 vel
Overige standaard omslagen - 160-270 g / 40-60 lb	2 vel
- 270+ g / 60+ lb	1 vel

### Bindcapaciteit

Max. afmeting bindrug	16 mm
Max. aantal vel (80 g / 20lb)	120

### Technische gegevens

Papierformaat	A4
Ponsgaten	21 (A4)
Gatafstand	14,28 mm / 9/16"
Instelbare kantgeleider	A4 of A5
Inhoud opvanglade	1000 vel
Netto gewicht	3,3 kg / 7,3lb
Afmetingen (HxBxD)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



**LET OP** - Lees deze instructies vóór het gebruik aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

### Voordat u gaat ponsen:


- zorg er altijd voor dat de machine op een stabiele ondergrond staat
- pons eerst een proefblad om de machine goed in te stellen voordat u originele documenten gaat ponsen.
- verwijder nietjes en andere metalen voorwerpen.
- overschrijd nooit de opgegeven specificaties van de machine.
- pons eerst de voor- en achteromslag.
- pons de inhoud in kleine stapels om de machine niet te zwaar te beladen.
- til de ponshendel op om te opvanglade te openen, wanneer de ponshendel omlaag is, is de opvanglade vergrendeld




## DIAMETER BINDRUG & DOCUMENTDIKTE

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 vel	21-40 vel	41-55 vel	56-90 vel	91-120 vel


## INSTALLATIE



1. Zorg ervoor dat de machine op een stabiele ondergrond staat. Trek de ponshendel omhoog.




2. Til de ponshendel op. Controleer of de opvanglade leeg is en correct is aangebracht.




3. Controleer of het openingsmechanisme van de bindrug gesloten is.


## VOORDAT U GAAT BINDEN



1. Selecteer A4- of A5-formaat en pons een aantal proefbladen. Selecteer de juiste bindrugdiameter voor het document dat u wilt ponsen (zie tabel).




2. Plaats de bindrug in het openingsmechanisme en laat de openingsplaat volledig ingrijpen door de rug naar links te schuiven.




3. Open de bindrug door aan de bindrughendel te draaien. Let op dat u de bindrug niet te ver opent.


## BINDSTAPPEN



1. Steek de vellen volledig in de ponsleuf. Maak een nette stapel met behulp van de kantgeleider.



2. Wanneer alle geperforeerde vellen in de bindrug zijn geladen, sluit dan de bindrughendel.



3. Om het document te verwijderen, schuift u de bindrug naar rechts en tilt het document eruit.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ponsgaten zijn niet centraal	Kantgeleider niet ingesteld	Stel de kantgeleider in tot dat het gatenpatroon juist is
Machine pons niet	Blokering	Controleer of de leeg is. Controleer of de papierinvoer is geblokkeerd
Ponsgaten lopen niet parallel met de rand	Er zitten resten vast onder het ponspatroon	Neem een stijf stuk karton en schuif dit in de papierinvoer. Beweeg het karton naar links en rechts, zodat vastzittende papierresten in de opvanglade vallen
Gaten zijn gedeeltelijk geponst	Vellen niet correct uitgelijnd met het ponspatroon	Stel de kantgeleider in en pons proefbladen totdat het patroon juist is.
Ponsranden zijn beschadigd	Machine overbelast	Pons kunststof omslagen samen met papieren vellen. Plaats minder vellen
Opvanglade lekt	Opvanglade is niet goed ingeschoven of de 'burst feature' is geactiveerd	Controleer of de opvanglade leeg is en de 'burst feature' is gesloten
Geen toegang tot de documentmeter	De documentmeter maakt deel uit van de opvanglade	Controleer of de ponshendel volledig omlaag staat en verwijder de opvanglade & en documentmeter

## KONTROLLERNAS PLACERING

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Stanshandtag     | 5. Skräpfack      |
| 2. Val av kantguide | 6. Dokumentmätare |
| 3. Kantguide        | 7. Kamspak        |
| 4. Pappersingång    |                   |

## SPECIFIKATIONER

## Håslagningsskapacitet

Pappersark – 70–80 g	12 ark
Genomsnittliga omslag – 100–200 mikron	2 ark
– 200+ mikron	1 ark

Andra standardomslag – 160–270 g	2 ark
– 270+ g	1 ark

## Bindningskapacitet

Maxstorlek på kam	16 mm kam
Maxantal dokument (80 g)	120 ark


## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



**VARNING** — Läs dessa anvisningar innan användning och spara för framtida bruk.

## Vid håslagning:


- Kontrollera att maskinen står på ett stadigt underlag.
- Testa att stansa papper och ställ in maskinen innan slutlig håslagning.
- Avlägsna häftklamar och andra metallföremål innan håslagning.
- Överbelasta aldrig maskinens kapacitet.
- Stansa det främre och bakre omslaget först.
- Stansa arken i små omgångar för att inte överbelasta maskinen eller användaren.
- Lyft stanshandtaget för att öppna skräpfacket. När stanshandtaget är nere är skräpfacket låst.




## KAMDIAMETER OCH DOKUMENTSTORLEKAR

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2–20 ark	21–40 ark	41–55 ark	56–90 ark	91–120 ark


## FÖRBEREDELSE



1. Kontrollera att maskinen står på ett stadigt underlag. Lyft stanshandtaget till uppått läge.




2. Lyft stanshandtaget. Kontrollera att skräpfacket är tomt och korrekt installerat.




3. Kontrollera att kamöppningsmekanismen är stängd.


## FÖRE DU BINDER



1. Välj pappersark i antingen storlek A4 eller A5 och testa att stansa papper. Välj korrekt kamdiameter för dokumentet (se tabellen).




2. Placera bindningskammen i öppningsmekanismen och grip öppningsplattan helt genom att föra kammen till vänster.




3. Öppna bindningskammen genom att vrida kamspaken. Var försiktig så att du inte öppnar kammen för mycket.


## BINDNINGSSTEG



1. Placera ark hela vägen in i hålurtaget. Linjera arken med kantguiden.



2. Stäng kamspaken när du har laddat alla stansade ark i kammen.



3. För att avlägsna dokumentet för du kammen till höger och lyfter upp dokumentet.

## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Stansade hål ligger inte centralt	Kantguiden är inte inställt	Juster kantguiden tills hålmönstret är korrekt
Maskinen stansar inte	Blockering	Kontrollera att skräpfacket är tomt. Kontrollera att pappersingången inte är blockerad
Stansade hål är inte parallella med kanten	Skräp har fastnat under stansdynorna	För in styv kartong i pappersingången. För kartongen i sidled för att lösgöra eventuella pappersklipp ner i skräpfacket
Ofullständiga hål	Arken är inte korrekt linjerade med håslagningsmönstret	Juster kantguiden och testa att stansa ark tills den är korrekt
Skadade hålkanter	Möjlig överbelastning av maskinen	Stansa plastomslag med pappersark. Minska antalet ark som stansas
Skräpfacket läcker	Skräpfacket är inte korrekt installerat eller så har "utbrytningsfunktionen" aktiverats	Kontrollera att skräpfacket är tomt och att "utbrytningsfunktionen" är stängd
Dokumentmätningsfunktionen fungerar inte	Dokumentmätaren är en del av skräpfacket	Kontrollera att stanshandtaget är helt öppet och ta bort skräpfacket och dokumentmätaren

## BETJENINGSANORDNINGERS PLACERING

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Udstansningshåndtag | 5. Affaldsbakke     |
| 2. Kantskinnevælger    | 6. Dokumentudmåling |
| 3. Kantskinne          | 7. Ryghåndtag       |
| 4. Papirindføring      |                     |

## KAPACITET

### Udstansningskapacitet

Papirark – 70-80 g	12 ark
Gennemsigtige omslag – 100-200 mikron	2 ark
– 200+ mikron	1 ark

Andre standardomslag – 160-270 g	2 ark
– 270+g	1 ark

### Indbindingskapacitet

Maks. rygstørrelse	16 mm ryg
Maks. dokument (80 g)	120 ark


## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



### ADVARSEL – Læs denne vejledning før brug, og gem den til senere brug.

#### Under udstansning:


- Sørg altid for, at maskinen står på en stabil overflade.
- Kontroller maskinens indstillinger ved at stanse kasserede ark, før du laminerer uerstatelige dokumenter.
- Fjern hæfteklammer og andre metalgenstande inden stansning.
- Overskrid aldrig maskinens angivne ydeevne.
- Stans for- og bagomslaget først.
- Stans ark i små mængder, som ikke overbelaster maskinen eller brugeren.
- Løft udstansningshåndtaget for at åbne affaldsbakken. Når udstansningshåndtaget er nede, er affaldsbakken løst.



## RYGDIAMETER & DOKUMENTSTØRRELSER


	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 ark	21-40 ark	41-55 ark	56-90 ark	91-120 ark

## OPSÆTNING



1. Sørg for, at maskinen står på en stabil overflade. Loft udstansningshåndtaget til opretstående stilling.
2. Løft udstansningshåndtaget. Kontroller, at affaldsbakken er tom og monteret korrekt.
3. Sørg for, at rygåbningsmekanismen er lukket.

## INDEN INDBINDING



1. Vælg enten A4- eller A5-papirformat, og kontroller maskinens indstillinger ved at stanse kasserede ark. Vælg den korrekte rygdiameter, der passer til dokumentet (se skema).
2. Placer indbindingsryggen i åbningsmekanismen, og indkobl åbningspladen helt ved at føre ryggen til venstre.
3. Åbn indbindingsryggen ved at døje ryghåndtaget. Undlad at åbne ryggen for meget.

## TRIN I INDBINDING



1. Sæt ark helt ind i udstansningsåbningen. Ret arkene ind efter kantskinne.
2. Når alle stansede ark er lagt i ryggen, skal ryghåndtaget lukkes.
3. For at fjerne dokumentet skal ryggen skubbes til højre, og dokumentet løftes op.

## FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Stansede huller sidder ikke i midten	Kantskinne er ikke indstillet	Juster kantskinnen, indtil hulmønstret er korrekt
Maskinen stanser ikke	Blokering	Kontroller, at affaldsbakken er tom. Kontroller for blokering af papirindføringen
Udstansningshullerne er ikke parallelle med kanten	Der sidder snaws fast under matricerne	Tag et stift stykke pap, og før det ind i papirindføringen. Flyt pappet sidelæns for at frigøre fastklemtte afklipninger i affaldsbakken
Delvise huller	Arkene er ikke rettet korrekt ind efter udstansningsmønstret	Juster kantskinnen, og kontroller indstillingen ved at stanse kasserede ark, indtil den er korrekt
Beskadigede hulkanter	Mulig overbelastning af maskinen	Stans plastikomslag med papirark. Reducer antallet af ark, der stanses
Lækager fra affaldsbakken	Affaldsbakken er ikke isat korrekt, eller "burst"-funktionen er aktiveret	Kontroller, at affaldsbakken er tom, og at "burst"-funktionen er lukket
Kan ikke opnå adgang til dokumentudmålingsfunktionen	Dokumentudmålingen er en del af affaldsbakken	Kontroller, at udstansningshåndtaget er helt hævet, og fjern derefter affaldsbakken og dokumentudmålingen

## SÄÄTIMIEN SIJAINNIT

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Lävistyskahva          | 5. Silppusäiliö   |
| 2. Reunaohjaimen valitsin | 6. Asiakirjamitta |
| 3. Reunaohjain            | 7. Kampavipu      |
| 4. Paperinsyöttöaukko     |                   |

## OMINAISUUDET

### Lävistyskapasiteetti

Paperikotit	12 arkkiä
– 70–80 g	
Läpinäkyvät kannet	2 arkkiä
– 100–200 mikronia	
– Yli 200 mikronia	1 arkki
Muut standardikannet	1 arkki
– 160–270 g	
– Yli 270 g	1 arkki

### Sidontakapasiteetti

Kamman maksimikoko	16 mm:n kampa
Asiakirjoja (80 g) enintään	120 arkkiä


## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEITA



**HUOMIO** – Lue ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten.

### Lävistettäessä


- varmista aina, että laite on vakaalla alustalla
- määritä laitteen asetukset ja testaa lävistystä harjoitusarkkien avulla ennen varsinaisten asiakirjojen lävistystä
- poista paperiniitit ja muut metalliesineet ennen lävistystä
- älä koskaan ylitä laitteen ilmoittettua suorituskykyä
- lävistä ensin etu- ja takakansi
- lävistä pieni määrä arkkeja kerrallaan, jotta laite tai käyttäjä ei ylikuormitu
- avaa silppusäiliö nostamalla lävistyskahva, kun lävistyskahva on alhaalla ja silppusäiliö lukitunna.




## KAMMAN LÄPIMITTA JA ASIAKIRJOJEN KOOT

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2–20 arkkiä	21–40 arkkiä	41–55 arkkiä	56–90 arkkiä	91–120 arkkiä


## KÄYTÖÖNOTTO



1. Varmista, että laite on vakaalla alustalla. Nosta lävistyskahva pystyasentoon.




2. Nosta lävistyskahva. Tarkista, että silppusäiliö on tyhjä ja paikoillaan.




3. Varmista, että kamman avausmekanismi on suljettuna.


## ENNEN SIDONTAA



1. Valitse paperikoksi A4 tai A5 ja testaa lävistystä harjoitusarkkien avulla. Valitse oikea kamman läpimitta asiakirjan mukaan (katso taulukko).




2. Aseta sidontakampa avausmekanismiin ja kytke avauslevy kokonaan liu/uttamalla kampaa vasemmalle.




3. Avaa sidontakampa käänämällä kampavipua. Varo, ettei avaa kampaa liikaa.


## SIDONTAVAIHEET



1. Aseta arkkit Kokonaan lävistysreikään. Kohdista arkkit reunaohjaimen mukaan.



2. Sulje kampavipu, kun kaikki lävistetyt arkkit on pinottu kampaan.



3. Poista asiakirja liu/uttamalla kampaa oikealle ja nostamalla asiakirja.

## VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Lävistetyt reiät eivät ole keskellä	Reunaohjainta ei ole säädetty	Säädä reunaohjainta, kunnes reikäkuviot ovat oikea.
Laite ei lävistä	Tukos	Tarkista, että silppusäiliö on tyhjä. Tarkista, ettei paperinsyöttöaukossa ole tukosta.
Lävistysreiät eivät ole reunan suuntaisia	Meistin alla on roskaa	Työnnyt jykkä pahvinpalanen paperinsyöttöaukkoon. Siirrä mahdolliset lävistysjätteet silppusäiliöön liu/uttamalla pahvia sivultaan.
Reiät ovat vajaita	Arkkeja ei ole kohdistettu oikein lävistyskuviioon nähden	Säädä reunaohjainta ja testaa lävistystä harjoitusarkilla, kunnes lävistys on halutu.
Reiien reunat ovat repeytyneet	Loitteen mahdollinen ylikuormitus	Lävistä muovikannet paperiarkkien kanssa. Vähennä lävistettävien arkien määrää.
Lävistysjätteet eivät pysy silppusäiliössä	Silppusäiliö ei ole asetettu oikein tai purkautumistoiminto on aktivoitu	Tarkista, että silppusäiliö on tyhjä ja että purkautumistoiminto ei ole käytössä.
Asiakirjamittatoiminta ei voi käyttää	Asiakirjamitta on osa silppusäiliötä	Tarkista, että lävistyskahva on kokonaan yläsennossa, ja irrota sitten silppusäiliö ja asiakirjamitta.

## KONTROLLENES PASSERING

1. Hullehåndtak	5. Avfallsskuff
2. Kantinnstillsvelger	6. Dokumentmålkort
3. Kantinnstilling	7. Kamspak
4. Papirinngang	

## KAPASITET

### Hullekapasitet

Papirark - 70–80 g	12 ark
Transparente omslag - 100–200 mikron	2 ark
- 200+ mikron	1 ark
Andre standardomslag - 160–270 g	2 ark
- 270+ g	1 ark

### Innbindingskapasitet

Maksimum kamstørrelse	16 mm kam
Maks. antall dokumenter (80 g)	120 ark

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER




### ADVARSEL

Vennligst les før bruk og behold for fremtidig referanse.

Ved hulling:


- forsikre at maskinen står på et stabilt underlag
- lag hull i prøveark og still inn maskinen før du lager hull i de endelige dokumentene
- fjern stifter og andre metallartikler før hulling
- overskrid aldri maskinens oppgitte kapasitet
- lag hull i fremre og bakre omslag først
- lag hull i arkene i små bunkrer som ikke overbelaster maskinen eller brukeren
- løft hullehåndtaket før å åpne avfallsskuffen, avfallsskuffen er lukket når når hullehåndtaket er nede



## KAMDIAKETER OG DOKUMENTSTØRRELSER


	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
	2–20 ark	21–40 ark	41–55 ark	56–90 ark	91–120 ark

## OPPSETT




1. Forsikre at maskinen står på et stabilt underlag. Løft hullehåndtaket til hevet stilling.
2. Løft hullehåndtaket. Sjekk at avfallsskuffen er tom og korrekt montert.
3. Påse at kamåpningsmekanismen er lukket.

## FØR DU STARTER Å BINDE INN



1. Velg enten A4- eller A5-papirstørrelse, og lag hull i prøveark til det blir riktig. Velg korrekt kamdiameter ved hjelp av dokumentmålkortet (se diagram).
2. Plasser kammen i åpningsmekanismen, og koble åpningsplaten helt inn ved å skyve kammen mot venstre.
3. Åpen kammen ved å dreie kamspaken. Ikke åpne kammen for mye.

## INNBINDING I TRE TRINN



1. Før arkene helt inn i hulleporten. Plasser arkene på linje med kantinnstillingen.
2. Når alle de hulde arkene er lagt på kammen, lukker du kamspaken.
3. Fjern dokumentet ved å skyve kammen til høyre og løfte opp dokumentet.

## FEILRETTING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Hullene er ikke midtstilt	Kantinnstillingen er ikke stilt inn	Juster kantinnstillingen til hullmerteret er korrekt
Maskinen vil ikke hulle	Blokninger	Sjekk at avfallsskuffen er tom. Sjekk at papirinngangen ikke er blokkert
Hullene er ikke parallelle med kanten	Det sitter fast papirrester under stemplene	Før et ark i stiv kartong inn i papirinngangen. Flytt kartongen sidelengs for å løse eventuelle fastkjerte papirbiter så de faller ned i avfallsskuffen
Delvis hull	Arkene er ikke på linje med hullemerteret	Juster kantinnstillingen og lag hull i prøveark inntil det blir riktig
Skadede hullkanter	Mulig overbelasting av maskinen	Lag hull i plastomslag med papirark. Prøv å hulle færre ark
Avfallsskuffen lekker	Avfallsskuffen er ikke korrekt satt inn, eller utløsningsfunksjonen er utlest	Sjekk at avfallsskuffen er tom og at utløsningsfunksjonen er lukket
Får ikke tilgang til dokumentmålings-funksjonen	Dokumentmåling er del av avfallsskuffen	Sjekk at hullehåndtaket er helt løftet, og fjern så avfallsskuffen og dokumentmåleren

## UMIEJSZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Uchwyt dziurkacza      | 5. Taca na ścinki      |
| 2. Wybór wskaźnika brzegu | 6. Pomiar dokumentu    |
| 3. Wskaźnik brzegu        | 7. Dźwignia grzebienia |
| 4. Wprowadzanie kartek    |                        |

## SPECYFIKACJE

### Dziurkowanie

Kartki papieru  
- 70-80g / 20lb 12 arkuszy

Okładki przezroczyste  
- 100-200 mikronów / 4-8 mil 2 arkusze  
- 200+ mikronów / 8+ mil 1 arkusz

Inne standardowe okładki  
- 160-270g / 40-60 lb 2 arkusze  
- 270+g / 60+ lb 1 arkusz

### Bindowanie

Maksymalny rozmiar grzebienia Grzebień 16mm

Maksymalny rozmiar dokumentu (80g / 20lb) 120 arkuszy

### Dane techniczne

Rozmiary papieru	A4
Liczba otworów	21 (A4)
Rozstaw otworów	14,28mm / 9/16"
Regulowany wskaźnik brzegu	A4 lub A5
Pojemność tac na ścinki	1000 arkuszy
Waga netto	3,3kg / 3,31kg
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.)	135(390) x 480 x 195mm


## WAŻNE - INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



**UWAGA** - Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

### Podczas dziurkowania:


- ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni
- przeprowadzić próbne dziurkowanie niepotrzebnych kartek i ustawić parametry urządzenia przed dziurkowaniem samego dokumentu
- usunąć zsywki i inne metalowe przedmioty przed rozpoczęciem bindowania
- nie przekraczać podanych parametrów wydajności urządzenia
- najpierw należy przeddziurkować przednią i tylną okładkę
- należy dziurkować kartki małymi partiami, które nie przeciążą urządzenia lub użytkownika
- aby opróżnić tacę na ścinki należy podnieść uchwyt dziurkacza; opuszczony uchwyt uniemożliwia otwarcie tacy




## ŚREDNICA GRZEBIENIA & ROZMIAR DOKUMENTU

	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 kartek	21-40 kartek	41-55 kartek	56-90 kartek	91-120 kartek


## PRZYГОTOWANIE DO UŻYTKU



1. Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni. Podnieś uchwyt dziurkacza do pozycji pionowej.




2. Podnieś uchwyt dziurkacza. Sprawdź, czy taca na ścinki jest pusta i poprawnie zamontowana.




3. Sprawdź, czy mechanizm otwierający grzebień jest zamknięty.


## PRZED BINDOWANIEM



1. Wybierz format A4 lub A5 i wykonaj próbne dziurkowanie niepotrzebnych kartek papieru. Wybierz odpowiednią dla danego dokumentu średnicę grzebienia (zgodnie z tabelą).




2. Umieść grzebień w mechanizmie otwierającym i wsuń go w lewo, aby zaczepić się o płytę otwierającą.




3. Otwórz grzebień obracając dźwignię. Należy uważać, aby nie otworzyć grzebienia zbyt szeroko.


## BINDOWANIE



1. Wprowadź kartki do otworu do dziurkowania. Wyrównaj kartki do wskaźnika brzegu.



2. Gdy wszystkie podziurkowane kartki są założone do grzebienia, zamknij dźwignię grzebienia.



3. Aby usunąć dokument z bindownicy, przesuń grzebień w prawo i unieś dokument.

## ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązańie
Otwory nie są wyśrodkowane	Nie ustalono wskaźnika brzegu	Wyreguluj wskaźnik brzegu i przeprowadź dziurkowanie próbne
Urządzenie nie dziurkuje	Blokada	Sprawdź, czy taca na ścinki jest pusta. Sprawdź, czy nie ma zacięcia w otworze wprowadzania kartek
Otwory nie są równolegle do brzegu	Pomiędzy bolcami zalegają ścinki	Wsuń do otworu wprowadzania kartek sztywną tukturę. Poruszaj tukturą w różne strony, aby ścinki spadły do tacy
Urządzenie dziurkuje częściowo	Kartki nie zostały wyrównane z linią dziurkowania	Wyreguluj wskaźnik brzegu i przeprowadź dziurkowanie próbne
Nierówne brzegi otworów	Możliwe przeciążenie urządzenia	Przeddziurkuj plastikowe okładki wraz z kartkami papieru. Zmniejsz liczbę dziurkowanych kartek
Nieszczelna taca na ścinki	Taca na ścinki nie jest poprawnie zamontowana lub zabezpieczona przed przepełnieniem zostało aktywowane	Sprawdź, czy taca jest pusta, a zabezpieczenie przed przepełnieniem - zamknięte
Brak dostępu do funkcji pomiaru dokumentu	Miernik dokumentu połączony jest z tacą na ścinki	Sprawdź, czy dźwignia dziurkowania jest podniesiona, a następnie usuń tacę na ścinki i miernik dokumentu

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Ручка дырокола	5. Лоток для отходов
2. Переключатель боковой направляющей	6. Измеритель толщины
3. Боковая направляющая	7. Рычаг переплетной гребенки
4. Подача бумаги	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### Мощность перфорации

Листы бумаги - 70-80 г / 20 фунтов	12 листов
Прозрачные обложки 100-200 микрон / 4 - 8 мил. - 200+ микрон / 8+ мил.	2 листов 1 лист
Другие стандартные обложки - 160-270 г / 40-60 фунтов - 270+г / 60+ фунтов	2 листов 1 лист

### Производительность по переплету

Максимальный размер гребенки	16 мм гребенка
Макс. кол-во документов (80 г / 20 фунтов)	120 листов

### Технические данные

Размеры бумаги	A4
Количество отверстий для переплета	21 (A4)
Шаг отверстий	14,28 мм / 9/16 дюйма
Регулируемая направляющая	A4 или A5
Производительность лотка для отходов	1000 листов
Масса нетто	3,3 кг / 7,3 фунта
Размеры (В x Ш x Г)	135(390) x 480 x 195мм 5.5"(15.5") x 19"x 8" дюймов


## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ** - Перед эксплуатацией ознакомьтесь с приведенными инструкциями. Храните данные рекомендации для использования в будущем.

При перфорации:


- убедитесь, что устройство установлено на устойчивой поверхности.
- проверяйте качество перфорации на черновых листах и выполняйте настройку устройства перед перфорацией готовых документов
- удаляйте скобы и другие металлические детали перед началом перфорации
- не подвергайте устройство нагрузкам, превышающим характеристики, указанные в его спецификации
- сначала проработайте переднюю и заднюю обложки
- пробивайте листы небольшими партиями, чтобы не перегружать устройство или пользователя
- поднимите ручку дырокола, чтобы открыть лоток для отходов; когда ручка дырокола опущена вниз, лоток для отходов закрыт




## ДИАМЕТР ГРЕБЕНКИ & РАЗМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ

	6 мм 1/4"	8 мм 5/16"	10 мм 3/8"	12 мм 1/2"	16 мм 5/8"
	2-20 листов	21-40 листов	41-55 листов	56-90 листов	91-120 листов


## НАСТРОЙКА



1. Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой поверхности. Поднимите ручку дырокола и установите ее в вертикальное положение.




2. Поднимите ручку дырокола. Убедитесь, что лоток для отходов пуст и установлен правильно.




3. Убедитесь, что механизм открывания гребенки закрыт.


## ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЕРЕПЛЕТА



1. Выберите размер бумаги A4 или A5 и проверьте качество перфорации на черновых листах. Выберите подходящий к толщине документа диаметр гребенки (см. таблицу).




2. Поместите гребенку для переплета в механизм открывания и полностью отведите гребенку влево.




3. Откройте гребенку для переплета, повернув рычаг. Не раскрывайте гребенку слишком сильно.


## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕПЛЕТА



1. Плотно до конца вставьте листы бумаги в отверстие для переплета. Выровняйте листы по боковой направляющей.



2. Когда все перфорированные листы будут загружены на гребенку, опустите рычаг в положение "закрыто".



3. Чтобы снять документ, сдвиньте гребенку направо и поднимите сброшенный документ.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Перфорированные отверстия не центрированы	Не установлена боковая направляющая	Отрегулируйте направляющую для получения правильного шаблона отверстий
Устройство не выполняет перфорацию	Закупоривание	Убедитесь в том, что лоток для отходов пуст. Проверьте отсутствие препятствий для подачи бумаги
Перфорированные отверстия не параллельны краю	Под пuhanсонами застрял мусор	Возьмите твердый картон и задвиньте в отверстие для подачи бумаги. Подвигайте картон в боковом направлении, чтобы вытолкнуть застрявшие отходы в лоток
Неполные отверстия	Листы не выровнены правильно для перфорации по шаблону	Отрегулируйте направляющую и выполните перфорацию отбракованных листов для получения требуемого результата
Поврежденные края отверстий	Возможная перегрузка устройства	Перфорируйте пластиковые обложки с листами бумаги. Уменьшите количество перфорируемых листов
Лоток пропускает обрезки	Лоток для отходов установлен неправильно или активирована функция "продавливания"	Убедитесь в том, что лоток для отходов пуст и функция "продавливания" отключена
Невозможно измерить толщину документа	Измеритель толщины входит в состав лотка для отходов	Убедитесь, что ручка дырокола полностью поднята, затем выньте измеритель толщины документа & из лотка для отходов

## ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1. Λαβή διάτρησης	5. Συρτάρι απορριμμάτων
2. Επιλογέας οδηγού τοποθέτησης χαρτιού	6. Μετρητής εγγράφου
3. Οδηγός τοποθέτησης χαρτιού	7. Μοχλός κτένας
4. Είσοδος χαρτιού	

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

### Δυνατότητα διάτρησης

Φύλλα χαρτιού - 70-80 g / 20 lb	12 φύλλα
Διαφανή καλύμματα - 100-200 micron / 4-8 mil	2 φύλλα
- 200+ micron / 8+ mil	1 φύλλα
Άλλα τυπικά καλύμματα - 160-270 g / 40-60 lb	2 φύλλα
- 270+ g / 60+ lb	1 φύλλο
Δυνατότητα βιβλιοδεσίας	
Μέγ. μέγεθος κτένας	Κτένα 16 mm
Μέγ. αριθμός εγγράφων (80 g / 20 lb)	120 φύλλα

### Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χαρτιού	A4
Οπές διάτρησης	21 (A4)
Βήμα υποδοχής	14,28 mm / 9/16"
Ρυθμιζόμενος οδηγός τοποθέτησης χαρτιού	A4 ή A5
Δυνατότητα συρταριού απορριμμάτων	1000 φύλλα
Καθαρό βάρος	3,3 kg / 7,3 lb
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



**ΠΡΟΣΟΧΗ** - Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### Κατά τη διάτρηση:


- να διασφαλίζετε πάντοτε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια
- να εκτελείτε δοκιμές σε πρόχειρες σελίδες και να ρυθμίζετε το μηχάνημα πριν από τη διάτρηση των τελικών εγγράφων
- να αφαιρείτε τις βελόνες συρραφής και άλλα μεταλλικά πρόσθετα από τη σελίδα, πριν από τη διάτρηση
- ποτέ μην υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα στοιχεία απόδοσης του μηχανήματος
- διάτρηστε πρώτα το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο
- διάτρηστε τα φύλλα σε μικρά πακέτα που να μην υπερφορτώνουν το μηχάνημα ή το χρήστη
- ανασηκώστε τη λαβή διάτρησης για να ανοίξετε το συρτάρι απορριμμάτων, όταν η λαβή διάτρησης είναι χαμηλωμένη το συρτάρι απορριμμάτων είναι κλειδωμένο




## ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 φύλλα	21-40 φύλλα	41-55 φύλλα	56-90 φύλλα	91-120 φύλλα


## ΡΥΘΜΙΣΗ



1. Να διασφαλίζετε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια. Ανασηκώστε τη λαβή διάτρησης στην θέση.




2. Ανασηκώστε τη λαβή διάτρησης. Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι απορριμμάτων είναι κενό και σωστά τοποθετημένο.




3. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ανοίγματος της κτένας είναι κλειστός.


## ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ



1. Επιλέξτε διαστάσεις χαρτιού είτε A4 είτε A5 και ελέγχετε τη διάτρηση σε πρόχειρα φύλλα. Επιλέξτε την κατάλληλη διάμετρο κτένας για το έγγραφο (βλ. πίνακα).




2. Τοποθετήστε την κτένα βιβλιοδεσία στο μηχανισμό ανοίγματος και εμπλέξτε πλήρως την πλάκα ανοίγματος, σύροντας την κτένα προς τα αριστερά.




3. Ανοίξτε την κτένα βιβλιοδεσίας περιστρέφοντας το μοχλό της κτένας. Προσέξτε να μην ανοίξετε την κτένα περεβολικά.


## ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ



1. Εισαγάγτε τα φύλλα πλήρως στην οπή διάτρησης. Ευθυγραμμίστε τα φύλλα στον οδηγό τοποθετησης χαρτιού.



2. Όταν όλα τα φύλλα που έχουν διατρηθεί τοποθετηθούν επάνω στην κτένα, κλείστε το μοχλό της κτένας.



3. Για να αφαιρέσετε το έγγραφο, σύρετε την κτένα προς τα δεξιά και ανασηκώστε το έγγραφο.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Ενδεχόμενη αιτία	Λύση
Οι οπές διάτρησης δεν είναι κεντραρισμένες	Δεν ρυθμίστηκε ο οδηγός τοποθέτησης χαρτιού	Ρυθμίστε τον οδηγό τοποθέτησης χαρτιού μέχρι το μοτίβο οπών να είναι το σωστό
Το μηχάνημα δεν εκτελεί διάτρηση	Εμπλοκή	Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι απορριμμάτων είναι κενό. Ελέγχετε την είσοδο χαρτιού για πιθανή εμπλοκή
Οι οπές διάτρησης δεν είναι παραπλήσιες προς την ακμή	Κολλημένα υπολείμματα κάτω από τις κεφαλές διάτρησης	Πάρτε ένα ακρόντο χαρτόνι και σύρετε το μέσα στην είσοδο χαρτιού. Μετακινήστε το χαρτόνι πλευρικά, για να απελευθερώσετε τυχόν διεσπαρμένα απορρίμματα προς το συρτάρι απορριμμάτων
Τημηματικές οπές	Τα φύλλα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ανάλογα με το μοτίβο διάτρησης	Ρυθμίστε τον οδηγό τοποθέτησης χαρτιού και διατρήστε δοκιμαστικά πρόχειρες σελίδες μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα
Θυμαρμένες ακμές οπών	Πιθανή υπερφόρτωση του μηχανήματος	Διατρήστε πλαστικά καλύμματα με φύλλα χαρτιού. Ελαττώστε τον αριθμό των φύλλων που υπόκεινται σε διάτρηση
Διαφορες από το συρτάρι απορριμμάτων	Το συρτάρι απορριμμάτων δεν έχει τοποθετηθεί ουσιαστικά και έχει ενεργοποιηθεί η "λειτουργία υπερχείλισης"	Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι απορριμμάτων είναι κενό και έχει κλείσει η "λειτουργία υπερχείλισης"
Είναι αδύνατη η προσπέλαση της λειτουργίας του μετρητή εγγράφου	Ο μετρητής εγγράφου αποτελεί μέρος του συρταριού απορριμμάτων	Βεβαιωθείτε ότι η λαβή διάτρησης έχει συνψυχθεί πλήρως και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το συρτάρι απορριμμάτων και το μετρητή εγγράφου

## KONTROL PARÇALARININ YERİ

1. Delgi kolu	5. Çöp tepsisi
2. Kenar kılavuzu seçicisi	6. Doküman ölçüsü
3. Kenar kılavuzu	7. Tarak kolu
4. Kağıt girişi	

## ÖZELLİKLER

### Delme Kapasitesi

Kağıt yaprakları - 70-80g / 20lb	12 yaprak
Şeffaf kapaklar - 100-200 mikron / 4-8 mil - 200+ mikron / 8+ mil	2 yaprak 1 yaprak
Diğer standart kapaklar - 160-270g / 40-60 lb - 270+g / 60+ lb	2 yaprak 1 yaprak

### Bağlama Kapasitesi

Maks. tarak boyutu	16mm tarak
Maks. doküman (80g / 20lb)	120 yaprak

### Teknik Veriler

Kağıt boyutları	A4
Delme yuvası sayısı	21 (A4)
Yuva adımı	14,28mm / 9/16"
Ayarlanabilir kenar kılavuzu	A4 veya A5
Çöp tepsisi kapasitesi	1000 yaprak
Net ağırlık	3,3kg / 7,3lb
Boyutlar (YxGxD)	135(390) x 480 x 195mm 5,5"(15,5") x 19" x 8"


## ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ



**DİKKAT** - Lütfen kullanmadan önce okuyun ve ileride başvurabileceğiniz bir kaynak olarak saklayın.

Delik açarken;


- daima makinenin düzgün bir yüzeye bulunduğundan emin olun
- hurda yapraklarıyla delme denemesi yapın ve nihai dokümanları delmeden önce makineyi ayarlayın
- delmeden öncesinde zimba ve benzeri metal parçaları çıkarın
- hiçbir zaman makinenin belirtilen performans değerlerini aşmayın
- önce arka ve ön kapakları delin
- yaprakları küçük partiler halinde delin; makineyi veya kullanıcısı aşırı yüklemeyin
- çöp tepsisini açmak için delgi kolu kaldırın; delgi kolu aşağıdayken çöp tepsisi kilitlidir




## TARAK ÇAPı VE DOKÜMAN BOYUTLARI

	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 yaprak	21-40 yaprak	41-55 yaprak	56-90 yaprak	91-120 yaprak


## KURULUM



1. Makinenin düzgün bir yüzeye bulunduğundan emin olun. Delgi koluunu dik konuma getirin.




2. Delgi koluunu kaldırın. Çöp tepsisinin boş ve doğru takılmış olduğunu kontrol edin.




3. Tarak açma mekanizmasının kapalı olduğundan emin olun.


## BAĞLAMA YAPMADAN ÖNCE



1. A4 veya A5 kağıt boyutunu seçin ve hurda yapraklarıyla delme denemesi yapın. Dokümana uygun tarak çapını seçin (tabloya bakın).




2. Bağlama tarağını açma mekanizmasına yerleştirin ve tarağı sola kaydırarak ağma plakasının tam olarak geçmesini sağlayın.




3. Tarak koluunu çevirerek bağlama tarağını açın. Tarağı çok fazla açmamaya dikkat edin.


## BAĞLAMA ADIMLARI



1. Yaprakları delme yuvasına tam olarak yerleştirin. Yaprakları kenar kılavuzuna hizalayın.



2. Delinmiş tüm yapraklar tarağı yerleştirildikten sonra tarak koluunu kapatın.



3. Dokümani çıkarmak için, tarağı sağa kaydırın ve dokümani kaldırın.

## SORUN GİDERME

Sorun	Olaşı neden	Çözüm
Delikler merkeze aynı hızda değil	Kenar kılavuzu ayarlı değildir	Delik düzeni doğru olana dek kenar kılavuzunu ayarlayın
Makine yaprakları delmiyor	Tikanma	Çöp tepsisinin boş olup olmadığını kontrol edin. Kağıt girişinde tikanma olup olmadığını kontrol edin.
Delikler kenara paralel değil	Delik açıcılarının altına atık madde sıkışmıştır	Sert bir karton alın ve kağıt girişine kaydırarak sokun. Sıkışmış parçaları çöp tepsisine atmak için kartonu yanlara doğru hareket ettirin
Delikler kismi	Yapraklar delgi düzeneğe göre ayarlanmamıştır	Kenar kılavuzunu ayarlayın ve doğru ayarı yakalayan kadar hurda yaprakları test yapın
Delik kenarları hasarlı	Makine aşırı yüklenmiş olabilir	Kağıt yaprakları plastik kapakları delin. Delinmeye olan yaprak sayısını azaltın
Çöp tepsisi çöpleri tutamıyor	Çöp tepsisi doğru takılmamış veya "patlama özelliği" etkindir	Çöp tepsisinin boş ve "patlama özelliği"nin kapalı olduğunu emin olun
Doküman ölçüsü özelliğini kullanamıyorum	Doküman ölçüsü çöp tepsisinin bir parçasıdır	Delgi kolumnun tam olarak yukarıda olduğunu kontrol ettikten sonra çöp tepsisini ve doküman ölçüsünü çıkarın

**UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ**

1. Děrovací rukojet'	5. Odpadní příhrádka
2. Selektor vodítka hran	6. Měřítko na dokumenty
3. Vodítko hran	7. Páčka hřebene
4. Vstup papíru	

**VLASTNOSTI****Kapacita děrování**

Listy papíru - 70-80 g	12 listů
Průhledné kryty - 100-200 mikronů - 200+ mikronů	2 listy 1 list
Jiné standardní kryty - 160-270 g - 270+ g	2 listy 1 list
<b>Kapacita vazby</b>	
Max. velikost hřebenů	16mm hřeben
Max. dokument (80 g)	120 listů

**Technická data**


Rozměry papíru	A4
Děrovací otvory	21 (A4)
Rozteč otvorů	14,28 mm / 9/16"
Nastavitelné vodítko pro hrany	A4 nebo A5
Kapacita odpadní příhrádky	1000 listů
Čistá hmotnost	3,3 kg
Rozměry (v x š x h)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**


**UPOZORNĚNÍ** – Před použitím si pročtěte tyto informace a uchovejte je pro pozdější použití.

V průběhu děrování:


- Vždy zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.
- Před děrováním finálních dokumentů provedte zkoušku s použitými listy a nastavte přístroj.
- Před začátkem děrování odstraňte svorky a jiné kovové předměty.
- Přístroj nezatěžujte nad uvedenou úroveň.
- Nejprve děrujte přední a zadní listy.
- Děrujte listy v malých dávkách, které nepřetěžují přístroj ani uživatele.
- Zdvihnete děrovací rukojet' a otevřete tak odpadní příhrádku. Pokud je děrovací rukojet' dole, odpadní příhrádka je uzamčena.

**PRŮMĚR HŘEBENE & VELIKOSTI DOKUMENTŮ**


	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 listů	21-40 listů	41-55 listů	56-90 listů	91-120 listů

**NASTAVENÍ**

- Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. Zdvihnete děrovací rukojet', zda je odpadní příhrádka prázdná a správně upevněná.
- Zdvihnete děrovací rukojet'. Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná a správně upevněná.
- Zajistěte, aby byl mechanismus pro otevírání hřebene zavřený.

**PŘED VÁZÁNÍM**

- Vyberte velikost papíru A4 nebo A5 a otestujte děrování s použitými listy. Vyberte správný průměr hřebene, který odpovídá dokumentu (viz nákres).
- Umísteče vázací hřeben do otvíracího mechanismu a plně nasadte otvírací pásek posunutím hřebene vlevo.
- Otevřete vázací hřeben otočením pásky hřebene. Postupujte opatrně a neotevírejte hřeben příliš.

**POSTUP VAZBY**

- Vložte listy zcela do děrovacího otvoru. Zarovnejte listy s vodítkem hran.
- Až budou všechny děrované listy zavedeny do hřebene, zavřete páku hřebene.
- Chcete-li odebrat dokument, posuňte hřeben vpravo a zvedněte dokument.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Problém	Možná příčina	Řešení
Děrování otvory nejsou ve středu	Vodítko hran není nastaveno	Upravte vodítko hran tak, aby byl vzorec děrování správný
Přístroj nebude děrovat	Ucpání	Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná. Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vstupu papíru
Děrování otvory nejsou souběžně s hranou	Pod čelistmi se nahromadily nečistoty	Zasuňte do vstupu tuhý papír. Posuňte papír na stranu, aby všechny ústrížky spadly do odpadní příhrádky
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnány podle vzorce děrování	Upravte vodítko hran a proveďte zkoušku na použitých papírech, dokud nebude výsledek v pořádku
Poškozené okraje otvorů	Možné přetížení přístroje	Děrujte plastové kryty s papírovými listy. Snižte počet děrovanych listů
Dochází k úniku z odpadní příhrádky	Odpadní příhrádka není správně vložena nebo je aktivována funkce vysunutí	Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná a funkce vysunutí je zavřená
Nelze přistupovat k měřítku dokumentů	Měřítko dokumentů je součástí odpadní příhrádky	Zkontrolujte, zda je děrovací rukojet' plně zvětšena, potom odeberte odpadní příhrádku & měřítko na dokumenty

## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Perforovacia páčka	5. Nádoba na odpad
2. Výber vodidla okraja	6. Meradlo dokumentov
3. Vodidlo okraja	7. Páčka hrebeňa
4. Otvor na papier	

## PARAMETRE

### Kapacita perforovania

Hárky papiera - 70 – 80 g	12 hárkov
Priesvitné obaly - 100 – 200 mikrónov - >200 mikrónov	2 hárky 1 hárok
Iné štandardné obaly - 160 – 270 g - >270 g	2 hárky 1 hárok

### Kapacita viazania

Max. veľkosť hrebeňa	16 mm hrebeň
Max. dokument (80 g)	120 hárkov

### Technické údaje

Rozmery papiera	A4
Perforovacie otvory	21 (A4)
Rozstup otvorov	14,28 mm
Nastaviteľné vodidlo okraja	A4 alebo A5
Kapacita nádoby na odpad	1000 hárkov
Čistá hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (v x š x h)	135(390) x 480 x 195mm


## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



### UPOZORNENIE

Prečítajte si pred používaním a uschovajte pre budúce potreby.


- Pri perforovaní:
- Vždy dbajte na to, aby zariadenie bolo na stabilnom povrchu.
- Pred perforovaním finálnych dokumentov otestujte funkcie zariadenia vykonaním perforácie skúšobných hárkov a nastavte zariadenie.
- Pred perforovaním odstráňte svorky a iné kovové predmety.
- Nikdy neprekračujte uvádzaný výkon stroja.
- Najprv perforujte predný a zadný obal.
- Perforujte hárky v malých dávkach, ktoré nebudú predstavovať nadmernú záťaž zariadenia alebo používateľa.
- Zdvihnite perforovaciu páčku a otvorte nádobu na odpad (keďže je perforovacia páčka dolu, odpadová nádoba je zablokovaná).



## PRIEMER HREBEŇA A VEĽKOSTI DOKUMENTOV


	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2 – 20 hárkov	21 – 40 hárkov	41 – 55 hárkov	56 – 90 hárkov	91 – 120 hárkov

## PRÍPRAVA




- Dbajte na to, aby zariadenie bolo na stabilnom povrchu. Zdvihnite perforovaciu páčku. Skontrolujte, či nádoba na odpad je prázdna a správne nasadená.
- Skontrolujte, či mechanizmus otvárania hrebeňa je zavretý.

## SKÔR NEŽ ZAČNETE VIAZAŤ



- Vyberte veľkosť papiera A4 alebo A5 a vykonajte perforáciu skúšobných hárkov. Vyberte správny priemer hrebeňa pre dokument (pozri tabuľku).
- Umiestnite viazaci hrebeň do otvoru a úplne zaväzajte platiňu otvoru posunutím hrebeňa dolava.
- Otvorte viazaci hrebeň otočením páčky hrebeňa. Dávajte pozor, aby ste hrebeň neotvorili príliš daleko.

## POSTUP VIAZANIA



- Vložte hárky do perforovacieho otvoru. Zarovnajte hárky podľa vodidla okraja.
- Po vložení všetkých perforovaných hárkov do hrebeňa zavrite páčku hrebeňa.
- Ak chcete vybrať dokument, posuňte hrebeň doprava a vyberte dokument.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Perforované diery nie sú vystredené	Vodidlo okraja nie je nastavené	Nastavte vodidlo okraja, kym vzor nebude správny
Zariadenie neperforuje	Upchatie	Skontrolujte, či nádoba na odpad je prázdna. Skontrolujte priechodnosť vstupu papiera
Perforované diery nie sú rovnobežné s okrajom	Pod dierovačmi sa zasekli úlomky	Zasuňte kúsok tvrdého kartónu do vstupu papiera. Posuňajte kartón do bokov, aby sa zaseknuté odstrížky uvoľnili do nádoby na odpad
Diery nie sú úplné	Hárky nie sú správne zarovnané podľa vzoru perforovania	Nastavte vodidlo okraja a vykonajte perforáciu skúšobných hárkov, kym nedosiahnete správne nastavenie
Poškodené okraje dier	Možné pretáženie zariadenia	Perforujte plastové obaly s papierovými hárkami. Znížte počet perforovaných hárkov
Z nádoby na odpad vypadávajú kúsky papiera	Nádoba na odpad nie je vložená správne alebo sa aktivovala funkcia samovolného otvorenia pri naplnení	Skontrolujte, či nádoba na odpad je prázdna a či sa neaktivovala funkcia samovolného otvorenia pri naplnení
Nie je možný prístup k funkcií merania dokumentov	Meradlo dokumentov je súčasťou nádoby na odpad	Skontrolujte, či je perforovacia páčka plne zdvihnutá a potom vyberte nádobu na odpad a meradlo dokumentov

## KEZELŐSZERVEK

1. Lyukasztókar	5. Hulladéktálca
2. Papírvezetés kiválasztó	6. Dokumentummérő
3. Elvezető	7. Gerincnyitó kar
4. Papíradagoló	

## KÉPESSEGÉK

### Lyukasztási teljesítmény

Papírlapok - 70 - 80 g / 20 lb	12 lap
Átlátszó fedőlapok - 100-200 mikron / 4-8 mil	2 lap
- 200+ mikron / 8+ mil	1 lap
Egyéb szabványos borítók - 160-270 g / 40-60 lb	2 lap
- 270+ g / 60+ lb	1 lap
<b>Fűzési teljesítmény</b>	
Spirál maximális mérete	16 mm-es spirál
Max. dokumentum (80 g / 20 lb)	120 lap

### Műszaki adatok

Papírméretek	A4
Lyukasztási nyílások	21 (A4)
Menetemelkedés	14.28 mm / 9/16"
Állítható elvezető	A4 vagy A5
Hulladéktálca kapacitása	1000 lap
Nettó súly	3,3 kg / 7,3 lb
Méretek (MxSzH)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



**FIGYELEM!** - Kérjük, használat előtt olvassa el és tartsa meg.

### Lyukasztáskor


- minden ellenőrizze, hogy a készülék stabil felületen álljon.
- a végleges dokumentumok lyukasztása előtt hulladék papírral tesztelje a lyukasztást és állítsa be a készüléket
- lyukasztás előtt távolítsa el a kapcsokat és az egyéb fém darabokat
- soha ne lépje túl a készülék ajánlott teljesítményét
- először az elő- és hátlapotokat lyukassza ki
- a lapokat kisebb tételekben lyukassza, hogy ne terhelje túl a gépet, és saját magát se
- hulladéktárt kinyitásához emelje fel a lyukasztókat, amikor a lyukasztókar lehajtott állapotakor a hulladéktárt zárva van




## FÉSÜÁTMÉRŐ & DOKUMENTUM MÉRET

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 lap	21-40 lap	41-55 lap	56-90 lap	91-120 lap


## BEÁLLÍTÁS



1. Ellenőrizze, hogy a készülék stabil felületen álljon. Emelje fel a lyukasztókart függőleges helyzetébe.




2. Emelje fel a lyukasztókart Ellenőrizze, hogy a hulladéktárt üres és megfelelően rögzített legyen.




3. Ellenőrizze, hogy a gerincnyitó zárva legyen.


## KÖTÉS ELŐTT



1. A4-es vagy A5-ös papírméretet válasszon, majd hulladékpáprírral tesztelje a lyukasztást. A dokumentumnak megfelelő, helyes átmérőjű gerinctet válasszon (lásd a táblázatot).




2. Helyezze a gerinctet a gerincnyitó szerkezetbe, majd csúsztassa a gerinctet balra, hogy tökéletes illeszkedjen a nyitólemez.




3. A gerincnyitó kar elfordításával nyissa ki a gerinctet. Ügyeljen arra, hogy túlságosan ne nyissa ki a gerinctet.


## A KÖTÉS LÉPÉSEI



1. Teljesen helyezze be a lapokat a lyukasz-tónylálsba. Igazítsa a lapokat az elvezetőhöz.



2. Amikor a kilyukasztott lapok már a gerincen vannak, akkor zárja a gerinct a gerincnyitó karral.



3. A dokumentum kivételéhez csúsztassa a gerinctet jobbra és felfelé emelje a dokumentumot.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A lyukak nem központosak	Nincs beállítva az elvezető	Addig állítsa az elvezetőt, míg a lyukminta megfelelő nem lesz
A gép nem lyukaszt	Dugulás	Ellenőrizze, hogy a hulladéktálca üres-e. Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a papíradagoló
A lyukak nem párhuzamosak a lapok szélénél	Törmelék ragadt a lyukasztószerszám alá	Tegyen egy merev kartonpárt a papíradagoló nyílásba. Mozgassa a kartonpárt oldalirányba, hogy kiszabaditsa az ott ragadt papírdarabkákat, és leessenek a hulladéktálcaiba.
Nem szabályos lyukak	A lapok nem megfelelően vannak a lyukasztósablonhoz igazítva.	Igazítsa meg az elvezetőt és hulladékpáprírral tesztelje a lyukasztást, míg az megfelelő nem lesz.
A lyukak szélei sérültek	Lehet, hogy a gépet túlterhelték	Műanyag borítókkal együtt lyukassza a papírlapokat. Csökkentse az egyszerre lyukasztott lapok számát
A hulladéktárcáról potyog a szemét	A hulladéktálca helytelenül illesztették be, vagy a "túlter-helés védelem" aktiválódott	Ellenőrizze, hogy a hulladéktáca üres-e és túlterhelés védelem zárva.
Nem férek a dokumentummérő funkcióhoz	A dokumentummérő a hulladéktálcá része	Ellenőrizze, hogy a lyukasztókar teljesen fel legyen emelve, majd vegye ki a hulladéktálcát és a dokumentummérőt.

# PORTUGUÊS PT

## LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

1. Pega de perfuração	5. Tabuleiro de desperdícios
2. Selector de guia de margem	6. Medida de documento
3. Guia de margem	7. Alavanca da argola
4. Entrada de papel	

## CAPACIDADES

### Capacidade de Perfuração

Folhas de papel	
- 70-80g / 20lb	12 folhas
Capas transparentes	
- 100-200 micron / 4-8 mil	2 folhas
- 200+ micron / 8+ mil	1 folhas
Outras capas convencionais	
- 160-270g / 40-60 lb	2 folhas
- 270+g / 60+ lb	1 folha

### Capacidade de encadernação

Tamanho máximo com argolas	16mm com argolas
Peso máximo do documento (80g / 20lb)	120 folhas

### Dados Técnicos

Formatos do papel	A4
Ranhuras de perfuração	21 (A4)
Afastamento entre argolas	14,28mm / 9/16"
Guia de margem ajustável	A4 ou A5
Capacidade do tabuleiro de desperdícios	1000 folhas
Peso líquido	3,3kg / 7,3lb
Dimensões (AxLxP)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



**CUIDADO** - Leia antes de utilizar o aparelho e guarde para consulta futura.

Ao furar;


- certifique-se sempre de que o aparelho se encontra numa superfície estável
- faça furos de teste em folhas que tencione deitar fora e regule o aparelho antes de furar documentos finais
- remova agrafos e outros artigos de metal antes de furar
- nunca exceda o desempenho indicado do aparelho
- perfure a capa e a contracapa em primeiro lugar
- perfure as folhas em conjuntos pequenos de modo a não sobrecarregar o aparelho ou o utilizador
- levante a pega de perfuração para abrir o tabuleiro de desperdícios; quando a pega de perfuração está para baixo, o tabuleiro de desperdícios está bloqueado




## DIÂMETRO DAS ARGOLAS & TAMANHOS DOS DOCUMENTOS

	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 folhas	21-40 folhas	41-55 folhas	56-90 folhas	91-120 folhas


## INSTALAÇÃO



1. Certifique-se de que o aparelho se encontra numa superfície estável. Levante a pega de perfuração para a posição vertical.




2. Levante a pega de perfuração. Verifique se o tabuleiro de desperdícios está vazio e correctamente encaixado.




3. Certifique-se de que o mecanismo de abertura das argolas está fechado.


## ANTES DE UTILIZAR O APARELHO



1. Selecione o formato de papel A4 ou A5 e teste em folhas que tencione deitar folha. Selecione o diâmetro adequado da argola para se adequar ao documento (consultar o gráfico).




2. Coloque as argolas de encadernação no mecanismo de abertura e accione completamente a placa de abertura fazendo deslizar a argola para a esquerda.




3. Abra a argola de encadernação rodando a alavanca da argola. Cuidado para não abrir demasiadamente a argola.


## PASSOS PARA ENCADERNAR COM ARGOLAS



1. Insira as folhas totalmente na ranhura de perfuração. Alineie as folhas com a guia de margem.



2. Quando todas as folhas perfuradas estiverem carregadas na argola, feche a alavanca da argola.



3. Para retirar o documento, faça deslizar a argola para a direita e levante o documento.

## DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Os furos não estão centrados	Guia de margem não ajustada	Ajuste a guia de margem até o padrão dos furos ser o correcto
A máquina não perfura	Obstrução	Verifique se o tabuleiro está vazio. Verifique se existe uma obstrução na entrada de papel.
Os furos não estão paralelos à margem	Existem desperdícios por baixo do suporte	Faça deslizar papel de cartão rígido para dentro da entrada de papel. Mova o papel de cartão lateralmente para remover quaisquer desperdícios para dentro do tabuleiro de desperdícios
Furos parciais	As folhas não estão correctamente alinhadas com o padrão de perfuração	Ajuste a guia de margem e faça furos de teste em folhas que tencione deitar fora até se encontrar na posição correcta
Rebordos dos furos danificados	Eventual sobrecarga do aparelho	Fure capas de plástico com folhas de papel. Reduza o número de folhas a perfurar
Fugas no tabuleiro de desperdícios	O tabuleiro de desperdícios não se encontra correctamente introduzido ou a "funcionalidade burst" foi activada	Verifique se o tabuleiro de desperdícios está vazio e a "funcionalidade burst" está fechada
Não é possível aceder à funcionalidade de medida de documento	Medida de documentos faz parte do tabuleiro de desperdícios	Verifique se a pega de perfuração está totalmente levantada e depois remova o tabuleiro de desperdícios & medida de documento

## РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Ръчка на перфоратора	5. Табла за отпадъци
2. Селектор на устройство за контролиране положението на листовете	6. Измерител на документа
3. Устройство за контролиране положението на листовете	7. Лост за гребена
4. Вход за хартията	

## ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

### Капацитет на перфориране

Хартиени листове - 70-80 g / 20 lb	12 листа
Прозрачна подвързия - 100-200 micron / 4-8 mil - 200 + micron / 8 + mil	2 листа 1 лист
Други стандартни подвързии - 160-270 g / 40-60 lb - 270 + g / 60 + lb	2 листа 1 лист

### Капацитет на подвързване

Максимален размер на гребена: 16 mm	
Макс. документ (80 g / 20 lb)	120 листа

### Технически данни

Размер на хартията	A4
Отвори за перфориране	21 (A4)
Стъпка на отвора	14,28 mm / 9/16"
Регулируемо устройството за контролиране положението на листовете	A4 или A5
Капацитет на таблата за отпадъци	1000 листа
Нетно тегло	3,3 kg / 7,3 lb
Размери (В x Ш x Д)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Моля, прочетете преди употреба и запазете за бъдеща употреба.

По време на перфориране:


- винаги проверявайте дали машината е върху стабилна повърхност;
- тествайте перфорирането с бракувани листове и настройте машината преди окончателното перфориране на документите;
- отстранете тел бод и други метални части преди перфориране;
- никога не надвишавайте обозначената производителност на машината.
- перфорирайте първо предната и задна част на подвързията;
- перфорирайте листовете на малки купчини, за да не претоварите машината или потребителя;
- повдигнете ръчката на перфоратора, за да отворите таблата за отпадъци, когато ръчката е дръпната надолу, таблата е блокирана.




## ДИАМЕТЪР НА ГРЕБЕНА & РАЗМЕРИ НА ДОКУМЕНТИТЕ

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 листа	21-40 листа	41-55 листа	56-90 листа	91-120 листа


## НАСТРОЙВАНЕ



1. Проверете дали машината е поставена върху стабилна повърхност. Вдигнете ръчката на перфоратора нагоре в изправено положение.




2. Вдигнете ръчката на перфоратора. Проверете дали таблата за отпадъци е празна и правилно поставена.




3. Уверете се, че отварящия механизъм за гребена е затворен.


## ПРЕДИ ПОДВЪРЗВАНЕ



1. Изберете размер на хартията или A4, или A5 и тествайте перфорирането с бракувани листове. Изберете правилния диаметър на гребена, който да е подходящ за документа (вижте таблицата).




2. Поставете гребена за подвързване в отварящия механизъм и пълзнете гребена наляво.




3. Отворете гребена за подвързване, като дръпнете лоста за гребена. Внимавайте да не отворите гребена прекалено много.


## СТЪПКИ, КОИТО СЕ СЛЕДВАТ ПРИ ПОДВЪРЗВАНЕ



1. Вкарайте листовете докрай в отворите за перфориране. Изравнете листовете спрямо устройството за контролиране положението на листовете.



2. Когато всички перфорирани листове са заредени на гребена, дръпнете лоста за гребена надолу.



3. За да отстраните документа, пълзнете гребена надясно и вдигнете документа.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Перфорираните отвори не са в центъра	Устройство за контролиране положението на листовете не е настроено	Настройте устройството за контролиране положението на листовете, докато шаблонът на отворите се коригира
Машината не перфорира	Запушване	Проверете дали таблата за отпадъци е празна. Проверете за запушване при входа за хартията
Перфорираните отвори не са успоредни на краищата	Под перфориращите ножове са се напъхали остатъци	Вземете твърд картон и пъхнете във входа за хартията. Преместете картона настрани, за да паднат страничните изрезки в таблата за отпадъци
Частични отвори	Листовете не са правилно изравнени по шаблона за перфориране	Настройте устройството за контролиране положението на листовете и тествайте перфорирането с бракувани листове, за да коригирате
Повредени краища на отворите	Възможно претоварване на машината	Перфорирайте пластмасови подвързии с картиени листове. Намалете броя на перфорираните листове
Таблата за отпадъци пропуска	Таблата за отпадъци не е вкарана правилно или е активирана функция за автоматично отваряне	Проверете дали таблата за отпадъци е права и функцията за автоматично отваряне е затворена
Няма достъп до функцията за измерване на документа	Измерителят на документа е част от таблата за отпадъци	Проверете дали ръчката на перфоратора е вдигната докрай, след това отстранете таблата за отпадъци и измерителя на документа.

## LOCALIZAREA COMENZILOR

1. Manetă perforator	5. Casetă reziduuri
2. Selector ghidaj lateral	6. Fanta grosime document
3. Ghidaj lateral	7. Manetă inel
4. Intrare hârtie	

## SPECIFICAȚII

### Capacitate de perforare

Foi de hârtie	
- 70-80g / 20lb	12 foi
Coperți transparente	
- 100-200 de microni / 4-8 mil	2 foi
- 200+ microni / 8+ mil	1 foaie
Alte coperți standard	
- 160-270g / 40-60 lb	2 foi
- 270+g / 60+ lb	1 foaie

### Capacitate de îndosare

Dimensiunea maximă a inelului	Inel 16mm
Document max. (80g / 20lb)	120 foi

### Date tehnice

Dimensiuni hârtie	A4
Zone de perforare	21 (A4)
Distanță orificii	14,28mm / 9/16"
Ghidaj lateral ajustabil	A4 sau A5
Capacitatea casetei cu reziduuri	1000 foi
Greutate netă	3,3kg / 7,3lb
Dimensiuni (HxWxD)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



**ATENȚIE** - Vă rugăm să citiți înainte de utilizare și să păstrați pentru consultări ulterioare.

În momentul perforării:


- asigurați-vă întotdeauna că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă
- testați mai întâi pe câteva foi de încercare și apoi configurați aparatul înainte de a perfora documentele finale
- îndepărtați capsele și alte articole metalice înainte de perforare
- nu depășești limitile de performanță ale aparatului
- perforați mai întâi copertile față și spate
- perforați foi în stive mici, pentru a nu supraîncărca aparatul sau utilizatorul
- ridicați maneta perforatorului pentru a deschide caseta cu reziduuri, în momentul în care maneta este coborâtă caseta este blocată




## DIAMETRU INEL & DIMENSIUNI DOCUMENT

	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 foi	21-40 foi	41-55 foi	56-90 foi	91-120 foi


## CONFIGURARE



1. Asigurați-vă că aparatul este plasat pe o suprafață stabila. Ridicați maneta perforatorului în poziția sa verticală.




2. Ridicați maneta perforatorului. Verificați dacă caseta de reziduuri este goală și introdușă corect.




3. Asigurați-vă că mecanismul de deschidere a inelului este închis.


## ÎNAINTE DE ÎNDOSARIE



1. Selectați dimensiunea hârtiei A4 sau A5 și efectuați câteva încercări de test pe niște foi. Selectați diametrul corect al inelului care să corespundă documentului (a se vedea tabelul).




2. Amplasați inelul de îndosare în mecanismul de deschidere și acionați complet placa de deschidere prin glisarea inelului către stânga.




3. Deschideți inelul de îndosare prin acționarea manetei inelului. Aveți grijă să nu deschideți inelul prea mult.


## PAȚI PENTRU A ÎNDOSARIA



1. Introduceți foiile complet în canalul de perforare. Aliniați foiile către ghidajul lateral.



2. În momentul în care toate foiile sunt introduse pe inel, închideți maneta inelului.



3. Pentru a scoate documentul, glisați inelul spre dreapta și ridicați documentul.

## DEPANARE

Problema	Cauza posibilă	Solutie
Găurile perforate nu sunt în poziție centrală	Ghidajul lateral nu este fixat	Reglați ghidajul lateral până când găurile sunt în poziție corectă
Aparatul nu perforază	Blocaj	Verificați dacă caseta de reziduuri este goală. Verificați dacă orificiul de intrare a hârtiei nu este blocat
Găurile perforate nu sunt paralele cu marginea	Reziduuri blocate sub matrițele perforatoare	Luati carton tare și introduceți-l în orificiul de intrare a hârtiei. Mișcați cartonul în lateral pentru a împinge rezidurile perforate în caseta colectoare
Găuri parțiale	Foiile nu sunt aliniate corect față de modelul de perforare	Ajustați ghidajul lateral și faceți câteva încercări pe niște foi până ce acestea sunt corecte
Marginile găurilor deteriorate	Este posibil ca aparatul să fie supraîncărcat	Perforați coperti de plastic cu foi de hârtie. Reduceți numărul de foi perforate
Reziduurile ies din casetă	Casetă de reziduuri este introdusă corect sau s-a activat "caracteristica umplere"	Verificați dacă caseta este goală și "caracteristica umplere" este închisă
Fanta pentru verificarea grosimii documentului nu poate fi accesată	Fanta de grosime face parte din caseta de reziduuri	Verificați dacă maneta perforatoare este ridicată complet și apoi scoateți caseta de reziduuri & fanta de grosime

## RAZMJESTAJ KONTROLA

1. Ručka za probijanje	5. Pretinac za otpad
2. Sklopka za odabir rubne vodilice	6. Mjera dokumenta
3. Rubna vodilica	7. Poluga češlja
4. Ulaz za papir	

## RADNE ZNAČAJKE

## Kapacitet probijanja

Listovi papira - 70-80 g/20 lb	12 listova
Prozirne korice - 100-200 mikrona/4 - 8 mil. - preko 200 mikrona/preko 8 mil.	2 lista 1 list
Ostale standardne korice - 160-270 g/40 - 60 lb - preko 270 g/preko 60 lb	2 lista 1 list

## Kapacitet uveza


Maks. veličina češlja	16 mm češalj
Maks. dokument (80 g/20 lb)	120 listova

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

**OPREZ** - Pročitajte prije uporabe i sačuvajte za ubuduće.

## Kod probijanja:


- uvijek osigurajte da je stroj na stabilnoj podlozi
- provedite probno probijanje praznih listova i podešite stroj prije konačnog probijanja
- uklonite spojnice i ostale metalne predmete prije probijanja
- nikada ne prekoračujte navedene radne značajke stroja
- prvo probijte prednje i stražnje korice
- probijte manje stogove listova kako ne biste pretrpali stroj i onemogućili lako rukovanje
- podignite ručku za probijanje kako biste otvorili pretinac za otpad, kada je ručka za probijanje spuštena, pretinac za otpad je blokirana




## PROMJER ČEŠLJA &amp; VELIČINE ČEŠLJA

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 listova	21-40 listova	41-55 listova	56-90 listova	91-120 listova


## POSTAVLJANJE



1. Osigurajte da je stroj na stabilnoj podlozi. Podignite ručku za probijanje u uspravni položaj.




2. Podignite ručku za probijanje. Provjerite je li pretinac za otpad prazan i pravilno umetnut.




3. Uvjerite se da je mehanizam otvaranja češlja zatvoren.


## PRIJE UVEZIVANJA



1. Odaberite veličinu papira A4 ili A5 provedite probno probijanje praznih listova. Odaberite ispravan promjer češlja kako bi odgovarao dokumentu (pregledajte crtež).




2. Namjestite češalj za uvezivanje u mehanizam za otvaranje i potpuno primijenite ploču za otvaranje tako da povučete češalj ulijevo.




3. Otvorite češalj za uvezivanje zakretanjem poluge češlja. Pazite da pritom ne otvorite češalj previše.


## KORACI ZA UVEZIVANJE



1. Umetnite listove potpuno u utor za probijanje. Poravnajte listove na rubnoj vodilici.



2. Kada se svi probijeni listovi stave na češalj, zatvorite polugu češlja.



3. Za uklanjanje dokumenta, povucite češalj udesno i podignite dokument.

## OTKLANJANJE POTESKOĆA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Probijene rupe nisu centrirane	Nije namještena rubna vodilica	Prilagodite rubnu vodilicu dok ne namjestite pravilan uzorak rupe
Stroj ne probija listove	Blokada	Povjerite je li prazan pretinac za otpad. Provjerite je li zaglavljena ulaz papira
Probijene rupe nisu paralelne s rubom	Ostatak je zaglavljen ispod kalupa	Tvrdi karton uvučite u ulaz papira. Bočno pomičite karton kako biste oslobodili sve izreze u pretinac za otpad
Djelomične rupe	Listovi nisu pravilno poravnati za uzorak probijanja	Prilagodite rubnu vodilicu i prema potrebi izvršite probno probijanje praznih listova
Oštećeni rubovi rupe	Moguće preopterećenje stroja	Probijte plastične korice s listovima papira. Smanjite broj listova koje probijate
Iz pretinca za otpad ispadaju komadići	Pretinac za otpad nije pravilno uvučen ili je otvorena značajka u slučaju pretjeranog nakupljanja	Povjerite je li prazan pretinac za otpad i zatvorena značajka u slučaju pretjeranog nakupljanja
Ne može se pristupiti značajki mjere dokumenta	Mjera dokumenta je u pretincu za otpad	Povjerite je li ručka za probijanje potpuno podignuta, potom uklonite pretinac za otpad i mjeru dokumenta

## LOKACIJA KONTROL

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ročaj za luknjanje      | 5. Zbiralnik za odpadne koščke papirja |
| 2. Izbirnik za vodilo roba | 6. Merilnik dokumenta                  |
| 3. Vodilo roba             | 7. Vzvod za špiralo                    |
| 4. Vhod za papir           |  |

## ZMOGLJIVOST

## Zmogljivost luknjanja

Listi papirja - 70–80 g/20 lb	12 listov
Prozorni ovitki - 100–200 mikronov/4–8 mil. - 200+ mikronov/8+ mil.	2 lista 1 list
Ostali standardni ovitki - 160–270 g/40–60 lb - 270+ g/60+ lb	2 lista 1 list

## Zmogljivost vezanja

Največja velikost špirala	16 mm špirala
Največ dokumentov (80 g/20 lb)	120 listov


## POMMEBNA VARNOSTNA NAVODILA



## PREVIDNO — Preberite pred uporabo in shranite za referenco v prihodnje.

Ko luknjate:


- vedno zagotovite, da je naprava na ravni površini.
- poskusno preluknjajte nekaj testnih listov in napravo nastavite pred luknjanjem končnih dokumentov
- pred luknjanjem odstranite sponke in ostale kovinske predmete
- nikoli ne prekorачite navedene učinkovitosti naprave
- najprej preluknjajte sprednji in zadnji ovitek
- luknjajte liste in manjše svežnje, ki ne preobremenjujejo naprave ali uporabnika
- dvignite ročaj za luknjanje, da odprete zbiralnik za odpadne koščke papirja, ko je ročaj za luknjanje spuščen, je zbiralnik zaklenjen




## PREMER ŠPIRALE &amp; VELIKOSTI DOKUMENTOV

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2–20 listov	21–40 listov	41–55 listov	56–90 listov	91–120 listov


## PRIPRAVA



1. Zagotovite, da je naprava na ravn površini. Dvignite ročaj za luknjanje v pokončen položaj.




2. Dvignite ročaj za luknjanje. Prepričajte se, da je zbiralnik za odpadne koščke papirja prazen in pravilno pritrjen.




3. Zagotovite, da je mehanizem za odpiranje špirale zaprt.


## PREDEN VEŽETE



1. Izberite velikost papirja A4 ali A5 in preizkusno preluknjajte nekaj nepomembnih listov. Izberite pravilen premer špirale, ki ustreza dokumentu (glejte tabelo).




2. Vstavite špiralo za vezavo v mehanizem za odprtje in do konca odprite ploščico za odpiranje tako, da potisnete špiralo levo.




3. Odprite špiralo za vezavo tako, da obrnete vzvod za špiralo. Pazite, da špirale ne odprete preveč.


## POSTOPEK VEZAVE



1. Popolnoma vstavite liste v luknjač. Poravnajte liste z vodilom robov.



2. Ko so vsi preluknjani listi naloženi na špiralo, zaprite vzvod za špiralo.



3. Dokument odstranite tako, da špiralo potisnete desno in ga dvignite.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Narejene luknje niso na sredini	Vodilo roba ni nastavljeno	Prilagajajte vodilo roba toliko časa, da je vzorec luknenj pravilen.
Naprava ne preluknja	Blokada	Prepričajte se, da je zbiralnik za odpadne koščke papirja prazen. Preverite, ali je pri vhodu papirja prislo do blokade.
Narejene luknje niso vzporedne z robom	Pod matricami so zataknjeni ostanki	Vzemite trd karton in ga vstavite v vhod za papir. Karton premaknite na stran, da boste vse odvečne odrezke premaknili v zbiralnik.
Delne luknje	Listi niso pravilno poravnani z vzorcem luknjanja.	Prilagodite vodilo robu in testno luknjajte liste, dokler ni pravilno.
Poškodovani robovi luknenj	Mogoča preobremenitev naprave	Luknjajte plastične ovitke z listi papirja. Zmanjšajte število listov, ki jih luknjate.
Zbiralnik za odpadne koščke papirja pušča	Zbiralnik za odpadne koščke papirja ni pravilno vstavljen, ali pa je aktivirana "funkcija ob prepopolnitvi"	Prepričajte se, da je zbiralnik za odpadne koščke papirja prazen in da je "funkcija ob prepopolnitvi" zaprta.
Ni mogoče dostopati do funkcije merjenja dokumenta	Merilnik dokumenta je del zbiralnika za odpadne koščke papirja	Preverite, da je ročaj za luknjanje v celoti dvignjen in odstranite zbiralnik za odpadne koščke papirja in merilnik dokumenta.

### POLOŽAJ KONTROLA

1. Drška za bušenje	5. Fioka za otpad
2. Izbor graničnika	6. Mera dokumenta
3. Graničnik	7. Ručka za česalj
4. Ulaž za papir	

### MOGUĆNOSTI

#### Kapacitet bušenja

Papirni listovi - 70-80 g / 20 lb	12 listova
Providne korice - 100-200 mikrona / 4-8 mil - 200+ mikrona / 8+ mil	2 lista 1 list
Druge standardne korice - 160-270 g / 40-60 lb - 270+ g / 60+ lb	2 lista 1 list

#### Kapacitet koričenja

Maks. veličina česlja	16 mm česalj
Maks. dokument (80 g / 20 lb)	120 listova

#### Tehnički podaci

Veličina papira	A4
Br. izbušenih rupa	21 (A4)
Ugao probijanja rupe	14,28 mm / 9/16"
Podesivi graničnik	A4 ili A5
Kapacitet fiok za otpatke	1000 listova
Neto masa	3,3kg / 7,3 lb
Dimenzije (VxŠxD)	135(390) x 480 x 195 mm 5,5"(15,5") x 19" x 8"

### VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA




#### UPOZORENJE

- Molimo da pročitate pre upotrebe i čuvajte za buduću upotrebu.

Prilikom bušenja:


- uvek provjerite da li je mašina na stabilnoj površini
- provjerite bušenje na otpadnim listovima i podesite mašinu pre bušenja konačnog dokumenta
- pre bušenja uklonite spone i druge metalne predmete
- nikada nemojte da opterećujete mašinu preko navedenog kapaciteta
- prvo probušite prednju i zadnju koricu
- bušite listove u malim grupama koje ne preopterećuju mašinu niti korisnika
- podignite ručku za bušenje da biste otvorili fioku za otpad, kada je ručka za bušenje dole fioka za otpad je zaključana




### PREČNIK SPIRALE I VELIČINE DOKUMENTA

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 listova	21-40 listova	41-55 listova	56-90 listova	91-120 listova


### PODEŠAVANJE



1. Proverite da li je mašina na stabilnoj podlozi. Podignite dršku za bušenje u uspravni položaj.




2. Podignite dršku za bušenje. Proverite da li je fioka za otpad prazna i pravilno postavljena.




3. Proverite da li je mehanizam za otvaranje česlja zatvoren.


### PRE NEGOT POČNETE SA KORIČENJEM



1. Izaberite veličinu papira ili A4 ili A5 i provjerite bušenje na otpadnim listovima. Izaberite tačan prečnik česlja koji odgovara dokumentu (pogledajte listu).




2. Stavite česalj za koričenje u mehanizam za otvaranje i potpuno upotrebite ploču za otvaranje pomeranjem česlja nalevo.




3. Otvorite česalj za koričenje okretanjem ručke za česalj. Pazite da ne otvorite česalj predaleko.


### POSTUPAK KORIČENJA



1. Ubacite potpuno listove u otvor za bušenje. Poravnajte listove sa graničnikom.



2. Kada su svi probušeni listovi postavljeni na česalj, zatvorite ručku česlja.



3. Da biste uklonili dokument, prevucite česalj na desno i podignite dokument.

### REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Probušeni otvori nisu centrirani.	Graničnik nije podešen.	Podešavajte bočnu vođicu dok šablon rupa ne bude ispravan.
Mašina ne buši.	Blokada.	Proverite da li je fioka za otpad prazna. Proverite da li ima blokade na ulazu za papir.
Probušeni otvori nisu paralelni sa ivicom.	Nečistoća se nakupila ispod kalupa za bušenje.	Uzmite tvrd karton i provocite ga kroz ulaz za papir. Privucite karton sa strane da bi eventualni ostaci pali u fioku za otpad.
Otvori su delimično probušeni.	Listovi nisu pravilno poravnani u odnosu na matricu za bušenje.	Podesite graničnik i provjerite bušenje na otpadnim listovima dok ne otklonite grešku.
Ivice otvora su oštećene.	Možda je mašina preopterećena.	Probušite plastične korice zajedno sa listovima papira. Smanjite broj listova koje bušite.
Ostaci ispadaju iz fioke za otpad.	Fioka za otpad je nepravilno ubaćena ili je "rafalna funkcija" aktivirana.	Proverite da li je fioka za otpad prazna i da li je "rafalna funkcija" isključena.
Ne možete da pristupite opciji mere dokumenta.	Mera dokumenta je deo fioke za otpad.	Proverite da li je ručka za bušenje potpuno podignuta, a onda uklonite fioku za otpad & mere dokumenta.

# العربية

AR

## مكان المضابط

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 5. درج المخلفات.          | 1. مقبض الثقب.          |
| 1. مقاييس المستند.        | 2. معيار محاذاة الخواف. |
| 7. ذراع الكعب البلاستيكي. | 3. معيار محاذاة الخواف. |
| 4. مدخل الورق.            | 4. مدخل الورق.          |

## القدرات

## البيانات الفنية

A4	أبعاد الورق
21 (A4)	فتحات الثقب
14.28 مم / 16/9 بوصة	المسافة بين الفتحات
أ5 أو A4	معيار محاذاة الخواف القابل للضبط
1000 ورقة	سعه درج المخلفات
3.3 كلغ / 7.3 رطل	الوزن الصافي
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) 135(390) x 480 x 195 ملم	
5.5 بوصة (15.5 بوصة)	
19 بوصة × 8 بوصة	

## قدرة التخريم

12 ورقة	الصفحات المورقة 70-80 جرام / 20 رطل
ورقان	الأغلفة الشفافة 100-200 ميكرون / 4-8 ملليمتر
ورقة واحدة	200+ ميكرون / 8+ ملليمتر
ورقان	الأغلفة الأخرى المعتادة 160-270 جم / 40-60 رطل
ورقة واحدة	270+ جم / 60+ رطل
أقصى حجم للكعب بلاستيكي 16	القدرة الاستيعابية للتجميع ببلغ 16 مم
أقصى حجم للمستند 80 جم / 20 رطل	
120 ورقة	


## تعليمات هامة لاحفاظ على سلامتك



**تنبيه** - يرجى القراءة قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


## عند الثقب

- تأكيد دائماً من وضع الماكينة على سطح ثابت.
- اختبر الأداء باستخدام كمية صغيرة من الأوراق المراد ثقبها وأضبط الماكينة قبل ثقب المستندات النهائية.
- أزلي أي دبابيس أو مواد معdenية أخرى قبل الثقب.
- لا تتجاوز أبداً الكمية المحددة لأداء الماكينة.
- اثقب الغلافين الأمامي والخلفي أولاً.
- اثقب مجموعات صغيرة من الأوراق بما لا يمثل عبء ثقيل على الماكينة أو المستخدم.
- ارفع مقبض الثقب لفتح درج المخلفات. عندما يكون مقبض الثقب للأسفل يكون درج المخلفات مغلقاً.




## قطر فتحات الكعب البلاستيكي وأحجام المستند

١٦ ملم ٥/٨ بوصة	١٦ ملم ١/٢ بوصة	١٠ ملم ٣/٨ بوصة	٨ ملم ٥/١٦ بوصة	٦ ملم ١/٤ بوصة	
٩١-١٠ ورقة	٥٦-٩٠ ورقة	٤١-٥٥ ورقة	٢١-٤٠ ورقة	٢-٢٠ ورقة	



1. تأكيد من أن الآلة على سطح مستو.
2. ارفع مقبض الثقب حتى يكون في وضع عمودي.
3. تأكيد من إغلاق آلة فتح الكعب.



1. حدد إما حجم الورق A4 أو A5 واختبر الأداء باستخدام كمية صغيرة من الأوراق المراد ثقبها اختصاراً بلاستيكياً بقطار صحيح للتناسب مع المستند (أنظر في المدول البياني).
2. ضع الكعب البلاستيكي الخاص بالتجمیع داخل آلة الفتح وقم بربط لوحة الفتح بشكل كامل بمحرك الكعب البلاستيكي جهة اليسار.



1. ادخل الأوراق بشكل كامل في فتحات الثقب. قم بمحاذاة الأوراق لمعيار محاذاة الخواف.
2. بعد وضع جميع الأوراق المثقوبة داخل الكعب البلاستيكي في الجهة اليمنى وارفع محرك حلقات الكعب.
3. إزالة المستند. ادخل الكعب البلاستيكي في الجهة اليمنى وارفع المستند.

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الخطوة
الفتحات الناتجة عن الثقب ليست بالنصف	لم يتم ضبط معيار محاذاة الخواف	اضبط معيار محاذاة الخواف حتى يكون قالب الثقب في مكانه الصحيح
لا تقوم الماكينة بالثقب	انسداد	التأكد من إفراغ درج المخلفات. والتأكد من عدم وجود انسداد في مدخل الورق
الفتحات الناتجة عن الثقب غير موازنة للحفاة	ثمة بقايا عالقة أسفل قوالب تشکيل الحفارات	احضر ورق مقوى متين وأدخله في مدخل الورق. حرك الورق المقوى في الجهة المقابلة
فتحات متقوية جزئياً	لم يتم ضبط معيار محاذاة الخواف وأختبر الأداء باستخدام كمية صغيرة من الأوراق	اضبط معيار محاذاة الخواف وأختبر الأداء بطريقة صحيحة بما يناسب نقل الثقب
حواف الفتحات تالفة	انقب الأغلفة البلاستيكية مع صفحات الورق. وقلل عدد الأوراق المراد ثقبها	التأكد زيادة العباء على الماكينة
خروج محتويات درج المخلفات	لم يتم إدخال درج المخلفات بطريقة صحيحة أو تم تعطيل ميزة "التخلص من المحتويات"	اخزم درج المخلفات بطرق صحيحة
لا يمكن الوصول إلى خاصية مقاييس المستند	خفق من ارتفاع مقبض الثقب بشكل كامل. ثم قم بإزالة درج المخلفات ومقاييس المستند.	مقاييس المستند هو جزء من درج المخلفات

מיקום הבקרים	
.5	מגש פחת
.6	מדידת המסמן
.7	ידית פתיחת הספירלה
.1	ידית הניקוב
.2	בור מדריך הקצה
.3	מדריך הקצה
.4	הצנת נייר

## תכונות ויכולות


נתונים טכניים	
A4	מידדי הנייר
21 (A4)	חריצי ניקוב
9/16" מ"מ / 14.28 אינץ'	מרווח החreira
A5 או A4	מוליך קצה ניתן להתקינה
1000 בערך	קיבולת מגש פחת
3.3 ק"ג	משקל נטו
195 x 135(390) x 8" מ"מ (גובהΧחטבעומק)	מידדים (גובהΧחטבעומק)
19" x 5.5"(15.5")	

קיבולת ניקוב	12 גלינות	70-80 גרם/12 ליברה
כרכוכות שkopות	2 גלינות	100-200 מיליקון / 4-8 מיל
-	1 גלilon	200+ מיליקון / 8+ מיל
כרכוכות טנרגרטיות אחריות	2 גלינות	40-60 גרם/160-270 ליברה
-	1 גלilon	60+/270+
קיבולת כריכה	16 מ"	גודל מרבי לספירות כריכה
גודל מסמר מרבי (80 גרם/20 ליברה)	120 גלינות	

## הוראות בטיחות חשובות



- זהירות** - אנא קראו לפני השימוש ושימרו לעין בעטיך.
- בעת ביצוע ניקוב:
- הקפידי לוודא כי המכשיר עומד על משטח יציב.
- הקפידי לבדוק ביצועים נסופות והכינו את המכשיר לפני ביצוע ניקוב סופי.
- הקפידי לסלק סיכות משרדיות ופרטית מתחת אחרים לפני ביצוע הניקוב.
- אין להורוג מהביצועים המוגדרים עבור המכשיר.
- יש לנתק את הカリוקות הקדמיות והאחוריות לפני הכל.
- נקבו את ידית הניקוב כדי לפתח את מגש הפקחת; כאשר הידית סגורת, מגש הפקחת נועל.
- הרים את ידית הניקוב כדי לפתח את מגש הפקחת; כאשר הידית סגורת, מגש הפקחת נועל.




## קוטר הספירלה וגדלי המסמכים

16 מ"מ 5/8"	12 מ"מ 1/2"	10 מ"מ 3/8"	8 מ"מ 5/16"	6 מ"מ 1/4"	
91-120 גלינות	56-90 גלינות	41-55 גלינות	21-40 גלינות	2-20 גלינות	



1. והלא כי המכשיר עומד על משטח יציב.  
2. הרימו את ידית המנקב. בידוקו כי מגש הפקת ריק וכי הוא מושך כיאות.  
3. והלא כי מנגנון פתיחת הספירלות סגור.



1. בחוץ גודל נייר של A4 או A5 ונקבו.  
2. הוציאו את הספירלה לתוכן מנגנון והכינוו הספירלה. הקפידו שלא לפתח את הספירלה באמצעות אוונה עד חסוף את לוח הפתיחה באמצעות החולקת הספירלה שמאליה.  
3. הוציאו את הספירלה באמצעות סיבוב סיבוב צדדיו אוונה עד חסוף את לוח הפתיחה באמצעות הידית הימנית.



1. הוציאו את הגלינות לטרח חreira ניקוב, עד הסוף. ישו את הגלינות מול מדריך הקצה.  
2. לאחר של הגלינות המנקובים העומסו על הספירלה, סגורו את ידית הספירלה.  
3. כדי להוציא את המסמן, החליקו את הגלינות ימינה וזרמו את ידית הספירלה.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
החריג המנקובים לא ממורכנים	מדרך הקצה לא הופיע	הנתקו את מדריך הקצה עד שתבנית המנקבים מתאימה
המכשיר לא מעצז ניקוב	חסימה	בדקקו אם מגש הפקת ריק. בידוקו אם יש שהוחסם את הדנטת הגיר
חויר ניקוב לא מקבעים ל一页	תקוע ניר מתחת למנקבים	היעזרו בקרטון קשיח והחליקו אותו לתוך ניסתת הגיר. החליקו את הקרטון יצירה, ימינה ושמאליה, כדי לשחרר שאירות ניר וולדחוו אותו אל משפט הפקת
הגלינות לא מושרים בהתאם לתבנית הניקוב	נקובים חלקיים	הנתקו את מדריך הקצה ובידוקו את הגלינות על נירור טישוא עד שתגיעו לתוצאות הנכונה
תקין שיש עומס יתר על המכשיר	נקובים בגודלים קבועים	נקבו גלינות כריכה פלסטיק עם גלינות אחת המנקבים
מש הפחת לא הגיעו או שוכנתן "פתייה עקב"	מעמס יתר "תוףעל"	ודאו כי מגש הפקת ריק כי דלת ההגנה מפי עומס יתר סגורה
בדקקו ידית הניקוב נמצאת במצב העייף ואז הסירו את מגש הפקת ואת מד המסמכים	אין גישה לתוכנת מדידת המסמן	מד המסמכים הוא חלק מגש הפקת

## PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

**GB** Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) to register your product and benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the rear side or underside of the machine.

Fellowes warrants all parts of the binder to be free of defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Any implied warranty, including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact Fellowes or your dealer.

**FR** Merci d'avoir acheté un produit Fellowes. Veuillez visiter [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) pour enregistrer votre produit et recevoir les dernières nouvelles, commentaires et offres concernant les produits. Les détails concernant le produit figurent sur la plaque signalétique à l'arrière ou sur le dessous de la machine.

Fellowes garantit toutes les pièces de la machine contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat par le consommateur. En cas de défaut pendant la période de garantie, votre recours unique et exclusif sera la réparation ou l'échange, au choix et aux frais de Fellowes, de la pièce défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'aptitude à une utilisation particulière, est ainsi limitée dans le temps à la période de garantie appropriée présentée ci-dessus. Fellowes ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects attribuables à ce produit. Cette garantie vous donne tous les droits légaux spécifiques. Il est possible que vous ayez d'autres droits légaux différents de ceux conférés par cette garantie. La durée et les conditions de cette garantie sont valides dans le monde entier, sauf lorsque des limitations, restrictions ou conditions différentes peuvent être exigées par la loi locale. Pour obtenir un complément d'information ou des services aux termes de la présente garantie, veuillez contacter Fellowes ou votre revendeur.

**ES** Gracias por comprar un producto Fellowes. Visite [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) para registrar su producto y beneficiarse de noticias, información y ofertas sobre productos. Se pueden encontrar los detalles acerca del producto en la placa situada en la parte trasera o inferior de la máquina.

Fellowes garantiza que ninguna de las piezas de la encuadernadora presentará defectos de material o mano de obra durante los 2 años posteriores a la fecha de compra por parte del consumidor original. Si se encontrara alguna parte defectuosa durante el período de garantía, se reparará o sustituirá la parte defectuosa a cuenta de Fellowes. Esta garantía no se aplica en caso de abuso, mala utilización o reparación no autorizada. Toda garantía implícita, incluyendo la de mercancía o adecuación para un fin concreto, se limita por la presente en duración al período de garantía apropiado establecido más arriba. En ningún caso Fellowes se hará responsable por cualquier daño consecuente atribuible a este producto. Esta garantía otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos legales aparte de los de esta garantía. La duración, términos y condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales puedan exigir limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para más detalles o para obtener servicios de esta garantía, contactar con Fellowes o su distribuidor.

**DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Fellowes entschieden haben. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf der Website [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register), damit wir Sie über Produktneuheiten, Feedback und Angebote informieren können. Die Produktdaten finden Sie auf dem Typenschild an der Rück- bzw. Unterseite des Geräts.

Fellowes garantiert, dass alle Teile des Bindegeräts für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wird ein Teil des Gerätes während der Gewährleistungsfrist als defekt befunden, wird dieses nach Fellowes' Ermessen und auf dessen Kosten entweder repariert oder ausgetauscht. Andere Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Die Garantieansprüche entfallen, falls das Produkt bestimmungsfremd genutzt, falsch gehandhabt oder unbefugt repariert wird. Jede Art gesetzlicher Gewährleistung, einschließlich der Gewährleistung der Durchschnittsqualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ist hierdurch auf die oben angegebene Garantiefrist beschränkt. In keinem Fall haftet Fellowes für Folgeschäden, die auf dieses Produkt zurückzuführen sind. Diese Garantie bietet Ihnen bestimme Rechtsansprüche, gegebenenfalls haben Sie auch andere Rechtsansprüche, die von dieser Garantie abweichen. Die Dauer, Bestimmungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer dort, wo durch die regionale Gesetzgebung eventuell andere Haftungsbeschränkungen, Einschränkungen oder Bedingungen vorgeschrieben sind. Für weitere Angaben oder für Leistungsansprüche im Rahmen dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Fellowes oder Ihre zuständige Vertretung.

**IT** Grazie per aver acquistato un prodotto Fellowes. Registrare il prodotto sul sito [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) per conoscere tutte le novità, le informazioni e le offerte sui prodotti. I dati relativi al prodotto sono riportati nella targhetta posizionata sul lato posteriore o sotto la macchina.

Fellowes garantisce che tutti i componenti della rilegatrice saranno esenti da difetti di materiali e fabbricazione per 2 anni a decorrere dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Se durante il periodo di garanzia vengono rilevati difetti in un componente, il rimedio unico ed esclusivo sarà la riparazione o la sostituzione, a discrezione e a spese di Fellowes, del componente difettoso. Questa garanzia non si applica in caso di utilizzo errato, manipolazione imprudente o riparazione non autorizzata. Qualsiasi garanzia implicita, compresa quella di vendibilità o idoneità a un particolare scopo, viene qui limitata in durata al periodo di garanzia indicato sopra. In nessun caso Fellowes può essere ritenuta responsabile per danni indiretti attribuibili a questo prodotto. Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici. L'utente può essere detentore di altri diritti legali diversi da quelli indicati dalla presente garanzia. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, tranne nei casi in cui le normative locali impongano limiti, restrizioni o condizioni diverse. Per ulteriori informazioni o per ottenere l'assistenza prevista dalla garanzia, contattare Fellowes o il rivenditore.

**NL** Hartelijk dank voor de aanschaf van een Fellowes product. Ga naar [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) om uw product te registreren en om gebruik te maken van productnieuws, feedback en aanbiedingen. Op het typeplaatje op de achter- of onderkant van de machine treft u de productgegevens aan.

Fellowes garandeert dat alle onderdelen van de inbindmachine zonder gebreken zijn betreffende materiaal en fabricage gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Wanneer een defect optreedt tijdens de garantieperiode zal Fellowes het defecte onderdeel naar goeddunken kostenloos repareren of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of onbevoegde reparatie. De duur van enige stijzwingende garantie, met inbegrip van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is hierbij beperkt tot voornoemde garantieperiode. Fellowes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolschade veroorzaakt door dit product. Deze garantie verleent u bepaalde statutaire rechten. Het kan zijn dat u andere statutaire rechten bezit die deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden wereldwijd, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden zijn opgelegd door de lokale wetgeving. Voor meer informatie, of om aanspraak te maken op deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw distributeur.

**SE** Tack för att du köpt en Fellowes produkt. Gå på [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) för att registrera din produkt och läs om produktnyheter, få feedback och erbjudanden. Produktdetaljerna finns på klassificeringsskylten som sitter på baks- eller undersidan av maskinen.

Fellowes garanterar i 2 år från inköpsdatumet att bindarna alla delar är utan defekter vad avser material och utförande. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget godkännande bekosta en reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller inte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller behörig reparation. Eventuella implicata garantier, inklusive sälförvaring och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härmed i varaktighet till den vederbörliga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följskador som kan hämfärs till denna produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna garanti. Denna garantis varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare.

## PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

**DK** Tak, fordi du har købt et Fellowes-produkt. Besøg [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) for at registrere dit produkt og nyde godt af produktnyheder, feedback og tilbud. Produktdetaljer kan findes på typeskiltet, der er placeret på bagsiden eller undersiden af maskinen.

Fellowes garanterer, at alle inbindningsmaskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Sæfremt i garantiperioden konstateres, at en komponent er defekt, vil offhælplingen fra Fellowes' side være begrænset til reparation eller udskifting af den defekte komponent for Fellowes' regning. Garantien bør ifalder i tilfælde af misbrug, forkert betjening eller uautoriseret reparation. Varigheden af eventuelle underforståede garantier, herunder salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, er begrænset til den ovenfor anførte garantiperiode. Fellowes påtager sig intet ansvar for eventuelle følgeskader, der kan tilfregnes dette produkt. Denne garanti giver køberen visse rettigheder. Køberen kan have mere omfattende rettigheder, end det fremgår af garantien. I det omfang lokale love og bestemmelser ikke fastsætter andet, gælder varigheden af og vilkårene i denne garanti på verdensplan. Du kan få yderligere oplysninger eller service i henhold til denne garanti ved at kontakte Fellowes eller din forhandler.

**FIN** Kiitos, että ostit Fellowes-tuotteen. Käy osoitteessa [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) rekisteröidäksesi tuotteen ja hyötyäksesi tuoteutuistista, palautteesta ja tarjouksista. Tuotteen tiedot on luetteloitu laitteen takaa- tai alapuolella olevassa merkinnässä.

Fellowes takaat, että sidontalaitteissa oisissa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja 2 vuoden ajan tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä. Mikäli jokin osa ilmenee virheelliseksi tukkuuksen aikana, sinun ainaa jo ehdotan oikeuteasi oireihin osaan huolto tai valitsemisen Fellowesin harkinnan ja tarjonnan mukaan. Tämä takuu ei kata tapauksia, joissa laitteistoa on käytetty väärin, huolimattomasti tai haluttu luovuttamasti. Kaikki hiljaisesti takuut, mukaan lukien tukut kaupallisesti hyväksytävästä laadusta tai soveltuuvesta tulokortteeksi. Tämä takuu luovuttaa yllä mainitun ja asiaankuuluvan tukkuuksen mukaisesti. Fellowes ei ole missään tapauksessa vastuuta tästä tuotteesta johtuvista vahingoinista. Tämä takuu antaa sinulle tietyt laillisia oikeuksia, jotka poikkeavat tähän tukustaan. Tämä takuu kesto, ehdot ja edellytykset ovat voimassa maailmanlaajuisesti, pois lukien paikallisten lakiainat rajoitukset, estot ja edellytykset. Saadaksesi lisätietoja tai tämän takun kattamia palveluita, ota yhteyttä Fellowesin tai jälleenmyyjää.

**NO** Takk for at du har kjøpt et Fellowes-produkt. Besøk oss på [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) for å registrere produktet ditt og slik at du kan få tilgang til informasjon om nyheter, spesielle tilbud og tilbakemeldinger. Detaljer om produktet finner du på produktplatene som er plassert under maskinen på hoyre side.

Fellowes garanterer at alle deler i binderen er fri for feil i materialer og utformelse i 2 år fra den opprinnelige kjøperens kjøpsdato. Dersom det forekommer feil på noen deler under garantiperioden, vil denne ene og alene bli reparert eller erstattet av Fellowes uten kostnader for kunder. Denne garantien gjelder ikke dersom det er misbrukt, vandalisert eller reparert av uautorisert personell. Enhver implisert garanti, innbefattet egnethet eller egnehethed til et spesielt formål, er herved begrenset til varighetene av perioden nevnt over. Fellowes skal ikke i noe tilfelle gjøre ansvarlig for skader som følger av bruk av dette produktet. Denne garantien gir deg deg et sett lovliggende rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som er fravirkende fra denne garantien. Varigheten, betingelsene og forholdene som gjelder for denne garantien gjelder over hele verden, med unntak at begrensninger for forhold som er regulert av lokal lov-givning. For nærmere detaljer, evt. informasjon om tjenester under denne garantien, ta kontakt med Fellowes eller din forhandler.

**PL** Dzieki za zakupienie produktu marki Fellowes. Prosimy odwiedzić stronę internetową [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register), aby zarejestrowaćabyty produkt i korzystać z powiadomień o nowych produktach, informacji zwrotowych i ofert. Szczegóły dotyczące produktu są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu lub pod spodem urządzenia.

Fellowes udziela 2 lat gwarancji od daty zakupu przez pierwszego nabywca na wszystkie elementy bindownicy i wykonawstwo. Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzone, że jakakolwiek czesc jest wadliwa, wylacznie zadościaniem bedzie naprawa lub wymiana wadliwej czesci, wedle wyboru i na koszt firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzenia wynikajacego z nieprawidlowego wykorzystania, niepoprawnej obslugi lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatnosci handlowej lub mozliwosci zastosowania w określonym celu, zostaja niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego powyżej. W żadnym wypadku firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialnosci za jakakolwiek szkody wtórne, które moza by przypisana temu produktowi. Niniejsza gwarancja nadaje uzytkownikowi określone prawa, które różnią sie od postanowień niniejszej gwarancji. Czas trwania, warunki i zasady niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług wynikających z niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.

**RU** Благодарим Вас за приобретение изделия компании Fellowes. Посетите веб-сайт [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register), зарегистрируйте приобретенное изделие и оставайтесь в курсе последних новостей, отзывов потребителей и предложений. Информация об изделии размещена на паспортной табличке, расположенной на задней панели либо в нижней части устройства.

Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов или производственных дефектов всех деталей переплетного устройства на протяжении 2-х лет со дня приобретения первоначальным покупателем. В случае выявления дефектных частей в течение гарантиного периода компания Fellowes за счет устраниет дефект путем замены либо ремонта неисправной детали. Данная гарантia не распространяется на неисправности, являющиеся следствием нарушения правил эксплуатации станка, либо его несанкционированного ремонта. Гарантинные обязательства, касающиеся товарного состояния и эксплуатационной пригодности устройства, действуют в течение ограниченного периода времени, см. выше. Компания Fellowes не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате эксплуатации данного станка. Настоящая гарантia предоставляет ее владелец определенный перечень законных прав. Владелец гарантii может обладать другими законными правами, не имеющими отношения к содержанию данного гарантиного документа. Длительность и условия настоящей гарантии действуют во всех странах мира в рамках местного законодательства. Для получения подробной информации о порядке гарантиного обслуживания обратитесь к представителю компании Fellowes либо вашему региональному дилеру.

**GR** Σας ευχαριστούσανε που αγοράστε ένα προϊόν της εταιρίας Fellowes. Παρακαλούμε εποκεφεύτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) για να κάνετε εγγραφή του προϊόντος σας και να επωρεύεστε από ειδήσεις, σχόλια και προσφέρες σχετικά με τα προϊόντα. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων που υπάρχει στο πίσω μέρος ή τη βάση του μηχανήματος.

H Fellowes εγγυάται ότι κανένα από τα έξαρτηματα του μηχανήματος βιβλιοδεσίας δεν θα παρουσιάσει ελαστώματα σε υλικά και εργατικά για 2 έτη από την πιερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν οποιοδήποτε μέρος εντοπιστεί ότι είναι ελαστωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική αποζημίωση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαστωματικού μέρους, κατά τη διάρκεια εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει από επιρροές κακής χρήσης, κακού χειρισμού ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής. Δια της παρούσης, οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση, συμπεριλαμβανέμενης εκείνης της εμπορευουμότας ή της καταληπότητας για συγκεκριμένο οποιοδήποτε περίοδο εγγύησης, δύναται προδοθείται παραπάνω. Η εταιρία Fellowes δεν φέρει απόλυτης καμια ειδύνη για τυχόν παρεπόμενες ζημιές, οι οποίες θα εκχωρηθούν στο πρώτο αυτή. Η εγγύηση αυτή οισε εκχωρεί συγκεκριμένα ένομα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχεται και άλλα ένομα δικαιώματα, διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στην εγγύηση αυτήν. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης ισχύουν πακούσιμως, με εξαίρεση όπου επιβάλλονται διαφορετικοί περιορισμοί, περιοριστικές διατάξεις ή προϋποθέσεις από την τοπική νομοθεσία. Η περισσότερες λεπτομέρειες για τη λήψη υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, επικοινωνήστε με την εταιρία Fellowes ή την τοπική αντιπροσωπεία.

## **PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY**

**TR** Bir Fellowes ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) adresini ziyaret ederek ürünüüzü kaydedin ve ürün haberleri, geri bildirim ve tekliflerden yararlanın. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgileri, makinenin arka tarafında veya altında bulunan anma değerleri plakasında bulabilirsiniz.

Fellowes, cilt makinesinin tüm parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Garanti süresi boyunca herhangi bir arızalı parça bulunursa, tek ve yegane çözümünüz mafşafları Fellowes tarafından karşılanmak üzere arızalı parçayı onarmak veya değiştirmektir. Arızanın hatalı kullanım, yanlış taşıma veya izinsiz onarımından kaynaklandığı durumlarda, bu garanti geçerli değildir. Ticari olarak satılabilirlik ya da bellî bir amaca uygunluk garantisini de dahil olmak üzere tüm dolayı garantiler, yalnızca yukarıda belirtilen makul garanti süresi boyunca geçerlidir. Fellowes, hiçbir durumda bu ürününden kaynaklanan dolayı zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu garanti size belirli yasal haklar tanır. Bu garantiden farklı başka yasal haklarınız olabilir. Bu garantinin süresi, şartlar ve hükümleri, yerel yasaların farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar gerektirdiği yerler dışında tüm dünya çapında geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya bu garanti kapsamında hizmet alabilmek için, lütfen Fellowes'a veya baviniğinizle başvurun.

**CZ** Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštívte stránky [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakcí a nabídce. Údaje o výrobku jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vazače budou prosty vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud bude k poruše kterékoli části během záručního období, jedním a výlučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatně zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domácí záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveny výše. Společnost Fellowes nebudé v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám udeluje zvláštní zákonálná práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě Zemí, ve kterých jsou omezeny, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obratěte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.

**SK** Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register), na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky. Podrobnejšie informácie o výrobku sa nachádzajú na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Spoločnosť Fellowes dáva záruku na všetky časti tohto viazacieho zariadenia, že nemajú poruchu v materiáli a spracovaní na 2 roky od dátumu kúpy prvým zákazníkom. Ak sa počas záručnej doby pokazi niektorá časť, budeťte mať výhradný nárok na opravu alebo výmenu chybnejšieho dielu, podľa rozhodnutia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zlého zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolenovej opravy. Všetky implikované záruky vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel sú týmto obmedžujú na dobu trvania podľa príslušnej višsnej uvedenej záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody, ktoré by boli spôsobené týmto produkтом. Táto záruka vám udeľuje konkrétné zákonné práva. Môžete mat iné zákonné práva, ktoré sa lišia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky tejto záruky sú platné na celom svete vrom prípadov, kde miestne právne predpisy vyzývajú iné obmedzenia alebo podmienky. So žiadostou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.

**HU** Köszönjük, hogy Fellowes terméket vásárolt. Kérjük, látogasson el a [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) honlapra és regisztrálja a termékét, így minden értesülést a termékújdonságokról, visszajelzésekről és ajánlatokról. A termék részletes leírása a cép hátloldalán vagy alján található képtörzslapon olvasható.

A Fellowes eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garantálja, hogy akötőg minden alkatrész mentes az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállás ideje alatt bármelyik alkatrész meghibásodik, a vevő egyetlen és kizárolagos jogorvoslat az, hogy a Fellowes saját választása alapján és költségére a meghibásodott alkatrész kijáratí vagy kicseréli. Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen használat, rossz kezelés vagy a jogosultan javítás eseteire. minden beleértett jótállás – ide értve a forgalomképességet vagy egy adott célra való megfelelést – a fent meghatározott megfelelő jótállási időszak tartamára korlátozódik. A Fellowes semmilyen körülmenetűközt nem tartozik felelősséggel a termék használataiból adódó bármilyen kárról. Ez a jótállás meghatározott törvénybe foglalt jogokat ad Önnkre. Lehetnek olyan jogai is, amelyek különbözők a jótállásban foglaltaktól. A jótállás időtartama és feltételei világzserre érvényesek, kivéve azokat az országokat, ahol a helyi törvények másfajta korlátozásokat, megszorításokat vagy feltételeket irnak elő. Ha további tájékoztatást szeretne kapni a jótállás keretében elérhető szolgáltatásokról, lépjen kapcsolatba a Fellowes kereskedőjével.

**PT** Obrigado por adquirir equipamento da Fellowes. Visite [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) para registar o seu equipamento e beneficiar de novidades sobre equipamento, feedback e ofertas. É possível encontrar detalhes sobre o equipamento na chapa de especificações existente na traseira ou na parte de baixo do aparelho.

A Fellowes garante que todas as peças da encadernadora estão isentas de defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se qualquer componente apresentar defeitos durante o período de garantia, as suas únicas soluções disponíveis serão a reparação ou a substituição, opção à escolha da Fellowes que assume todos os custos do componente defeituoso. Esta garantia não se aplica em casos de má utilização, manuseamento inadequado ou reparação não autorizada. Toda e qualquer garantia implícita, incluindo a comercialização ou adequação para um fim específico, encontra-se limitada ao período de garantia adequado acima estipulado. A Fellowes não assume, em situação alguma, qualquer responsabilidade por quaisquer danos consequentes imputáveis a este produto. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos. É possível que disponha de outros direitos legais que variem dos constantes nesta garantia. A duração, termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, excepto onde limitações, restrições ou condições diferentes sejam exigidas pela legislação local. Para obter mais pormenores ou para obter serviços cobertos por esta garantia, contacte a Fellowes ou o seu distribuidor.

**BG** Fellowes гарантира, че всички части на книговезката са изработени качествено от изправни материали и дава 2-годишна гаранция за тях от датата на покупка, извършена от първоначалния потребител. Подробна информация за продукта може да бъде открита върху табелката с основни данни, поставена на задната или долната страна на машината. Fellowes гарантира, че всички части на ламинатора са изработени качествено от изправни материали и дава годишна гаранция за тях от датата на покупка, извършена от първоначалния потребител. Ако някой от частите дади дефект по време на гарантционния период, единствено и изключително решение на проблема е ремонт или замяна на дефектната част по преценка на Fellowes и за неяна сметка. Тази гаранция не важи в случаите на злоупотреба, неправилна употреба или неразрешен ремонт. Всяка косвена гаранция, включително за търговско качество или годност за определена цел, е ограничена до определения гарантционен период, посочен по-горе. Fellowes е освободена от всяка възможност за случайни повреди на този продукт. Гаранцията и дава определени законни права. Може да имате други законни права, които се различават от тази гаранция. Продължителността и общите условия на тази гаранция са валидни на всички места по света, освен където местният закон изиска различни срокове, ограничения или условия. За повече информация или за да бъдете облъжени съгласно гаранцията, моля, съвържете се с Fellowes или Със своя дълъг.

#### **PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY**

**RO** Fellowes garantează că toate piesele binderului nu prezintă defecte materiale sau de construcție timp de 2 ani de la data achiziționării de către primul client.

Detaliiile produsului se găsesc pe plăcuță de identificare a acestuia, situată pe partea din spate sau dedesubtul aparatului. Fellowes garantează că toate piesele laminatorului nu prezintă defecțiuri materiale sau de construcție timp de 2 ani de la data achiziționării de către primul client. Dacă se determină că o piesă este defectă pe parcursul perioadei de garanție, singura despăgubire, exclusivă, va fi reprezentată de repararea sau înlocuirea piesei defecte, la latitudinea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în cazul abuzului, manipulării necorespunzătoare sau a reparărilor neautorizate. Orice garanție implicită, inclusiv cea de vandibilitate sau potrivire pentru un anumit scop, este prin prezentul document limitată la perioada de garanție corespunzătoare, care poate mai sus. Fellowes nu va fi în nicio situație răspunzătoare pentru orice fel de daune consecutive, ce ar putea fi atribuite acestui produs. Această garanție să asigure drepturi legale specifice. Există posibilitatea să aveți și alte drepturi legale diferite de cele din cadrul acestei garanții. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile la nivel mondial, cu excepția situației în care diferite limitări, restricții sau condiții ar putea fi impuse de legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a obține servicii în baza acestei garanții, vă rugăm să contactați Fellowes sau distribuitorul dumneavoastră.

**HR** Hvala vam na kupnji proizvoda tvrtke Fellowes. Posjetite web stranicu [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) da biste registrirali uređaj i saznali novosti o proizvodima, povratne informacije i ponude. Pojedinosti o proizvodu možete pronaći na natpisnoj pločici postavljenoj na stražnjoj ili donjoj strani stroja.

Tvrta Fellowes jamči da u trajanju od 2 godine od datuma prodaje prvobitnom kupcu nijedan dio plastifikatora nema oštećenja u materijalu niti izradi. Ukoliko tijekom jamstvenog perioda dođe do oštećenja bilo kojeg dijela, jedino i isključivo vi imate pravo, prema Fellowesovoj prosudbi, na besplatan popravak ili zamjenu oštećenog dijela. Ovo se jamstvo ne primjenjuje u slučaju neispravnog korištenja, neodgovarajućeg rukovanja ili nevlaštenog popravljanja. Svako prešutno jamstvo, uključujući jamstvo u pogledu utroživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, ovime je ograničeno na trajanje u prethodnom navedenom jamstvenom periodu. Tvrta Fellowes ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo koji posljedični štetu povezanu s ovim proizvodom. Ovo vanjamstvo daje posebna zakonska prava. Možete stići i druga zakonska prava koja se razlikuju od ovog jamstva. Trajanje, odredbe i uvjeti ovog jamstva vrijede širom svijeta, izuzev tamo gde mjesni zakoni propisuju drugačiju ograničenja, zabrane ili uvjete. Za više pojedinosti ili korištenje usluga u okviru ovog jamstva обратите se tvrtki Fellowes ili vašem distributeru.

**SI** Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Fellowes. Za registracijo izdelka in pregled novic o izdelku, povratnih informacijah in ponudbah obiščite spletno mesto [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register). Podrobnosti o izdelku najdete na ploščici s specifikacijami na zadnji strani ali spodnjem delu naprave.

Podjetje Fellowes jamči, da so vsi deli vezalca brez napak v materialu in izdelavi dve leti od dneva nakupa prvega uporabnika. Če se v času trajanja garancijske dobe kateri kolikoli deli okvari, je vaša edina možnost popravilo ali zamenjava okvarjenega dela na podlagi mnenja in na stroške podjetja Fellowed. Ta garancija ni veljavna v primeru zlorabe, neprimerne rabe ali nepooblaščenega popravila. Katera kolikoli implicirana garancija, vključno garancija o ustreznosti prodaje ali ustreznosti za določen namen uporabe, je tukaj v trajanju omejena na ustrezno garancijsko obdobje, navedeno zgoraj. Podjetje Fellowes v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki so posledica uporabe tega izdelka. Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Morda vam pripadajo tudi druge pravne pravice, ki se razlikujejo od te garancije. Trajanje in pogoj te garancije so veljavni povsod po svetu, razen v državah, kjer zakonsko veljajo drugačne omejitve ali pogoji. Za več podrobnosti ali za servis v sklopu te garancije se obrnite na podjetje Fellowers ali vašega prodajalca.

**SR** Hvala što ste kupili Fellowes proizvod. Molimo posetite [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) da biste registrovali svoj proizvod i dobijali novosti o proizvodima, povratne informacije i ponude. Detalji o proizvodu navedeni su na natpisnoj pločici koja se nalazi na poleđini ili donjoj strani mašine.

Fellowes daje garantiju na delove mašine za korišćenje bez nedostatka što se tiče materijala i izrade u periodu od dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda prima nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamjenite deo sa nedostacima o trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garantija ne važi u slučaju zloupotrebe, pogrešnog rukovanja ili neovažeće popravke. Bilo kakva podrazumevana garantija, uključujući garantiju podesnosti za prodaju ili određenu namenu, ovim putem se vremenski ograničava na prethodno navedeni garantni period. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu štetu koja bi mogla da se priprije proizvodu. Ovom garantijom dodeljuju vam se posebna zakonska prava. Možda ćete imati druga zakonska prava na osnovu ovog ugovora. Trajanje, odredbe i uslovi ove garantije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokanim pravom. Molimo da se obratite proizvođaču Fellowes ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili usluge u garantnom roku.

**AR** تشكّر لشرائط منتجات Fellowes® يرجى زيارة [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) لتسجيل منتجك والاستفادة من أخبار المنتج، واللاحظات، والعروض. يمكن الإطلاع على شروط التسجيل الدوّارة على [الصفحة الخاصة](#) على الموقع.

نؤمن بشركة **Fellowes** كلو جميع أجزاء الله التجمع من عيوب المادة والتصنيع لمدة عاين من تاريخ الشراء للمنتج الأصلي. في حالة اكتشاف عيب في أي قطعة خالٍ فتبرر الضمان. فسيقتصر التغويض الوحدة والمصري القدم لك على إصلاح القطعة العيبة أو استبدالها. وفقط ما تراه شركة **Fellowes** وعلى تفاصيلها، لا ينطبق هذا الضمان في حالاتسوء الاستخدام أو المناولة أو الإصلاح الغير مصرح به. بموجب هذا، يكون أي ضمان ضمبي بما في ذلك قابلية التسويق أو الملائمة لأي غرض خاص، باصرار في مده على فتورة الضمان المحددة أعلاه. لن تكون شركة **Fellowes** مسؤولة على الإطلاق عن أي تلفيات تالية منسوبة إلى هذا الضمان. يتحقق هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة. قد يكون لديك حقوق قانونية أخرى تختلف عن هذا الضمان. تسرى مدة هذا الضمان وشروطه وأحكامه في جميع أنحاء العالم، فيما يدا في الأماكن التي يتطلب فيها القانون المحلي تطبق قيود أو شروط أو أحكام مختلفة. لمزيد من التفاصيل أو للحصول على خدمة بموجب هذا الضمان، الرجاء الاتصال بشركة **Fellowes** أو بالوكيل الذي تعامل معه.

תודה על רישת מזון מביון פלאז. נלבך באטר [www.fellowes.com/register](http://www.fellowes.com/register) כדי לרשום את המזון שבדיכם וליהנות מהחדשנות על המזון, משוב והצעאות. ניתן למצוא את פרטיו מזון בלאזיות זיהומי, במוקטנת בוד אחריו או התחתום על המכשלה.