

OFFICE KIT



Уничтожитель бумаг
Office Kit S153
Инструкция по
эксплуатации

S153

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель бумаг Office Kit S153

Инструкция по эксплуатации:

- Управление
- Исправление проблем

Размер частицы: 4x12

Максимальное кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м²: 24/22

Рекомендуемое кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м²: 16/15

Уровень секретности DIN-66399: P-4

Скорость резки, мм/сек: 45

Емкость корзины, литры: 32

Ширина загрузки, мм: 230

Уничтожаемые материалы:



Габариты ШxГxВ, мм: 430x330x600

Вес, кг: 19,6

Рекомендуем уничтожать за раз не более 16 листов 70 г/м² для увеличения срока службы уничтожителя.

Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

S153

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Прочтите инструкцию перед использованием.



Опасность ожога!
Не допускайте распыления и хранения аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости со шредером.



Опасность травмирования острым ножом! Не засовывайте руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания!
Не допускайте попадания свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.



Опасно для детей!
Машиной запрещается пользоваться лицам младше 14-ти лет. За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с устройством.



Не допускайте попадания длинных волос в шредер.



Не вставляйте посторонние предметы в слот для бумаги.

- Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.
- Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как некоторые из них могут воспламеняться и стать причиной серьезной травмы.
- Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь уничтожителя.
- Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формулляры, листы бумаги с жестким переплетом (блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие предметы, твердые материалы или пластик (за исключением кредитных карт и CD/DVD)
- Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в шредере во избежание серьезной травмы.
- Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.
- Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в шредер и возникновению затора.
- Не устанавливайте шредер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепельную вилку в воду. Категорически запрещается браться за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не следует использовать шредер, если кабель питания имеет повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.
- Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи шредера.
- Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждению уничтожителя.

УПРАВЛЕНИЕ

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения параметрам аппараты
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме нажмите кнопку "ON".
5. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу.
7. Уничтожитель начнет работу автоматически.
8. По завершении работы, аппарат отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, поставив переключатель в положение "off", после чего выдерните шнур из электрической розетки.



Кнопки управления:

При помощи кнопок переключения, расположенных на крышке шредера, можно выбрать следующие режимы работы:



ON/OFF:

Режим включения и выключения шредера.

Reverse (назад): В случае возникновения замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.

Jam Remover (вперед) :

Принудительное увеличение мощности шредера для измельчения листов, также, в случае замятия.

Бумага / Пластиковые карты / CD/DVD:



- Убедитесь, что вы не превышаете количество листов за один проход (24 листа максимум).
- Страйтесь расположить бумагу ровно.



- Вставьте пластиковую карту в середину отверстия. Единовременно можно уничтожать не более одной пластиковой карты.



- Удерживайте CD / DVD диск за край и уничтожайте по одному за раз. Уберите руку, как только начнется измельчение. Уничтожитель остановит работу, когда весь диск будет измельчен.
- Не уничтожайте более одной пластиковой карты или CD / DVD диска одновременно. При уничтожении CD / DVD дисков, не держите их пальцем через центральное отверстие во избежание серьезных травм.

Индикаторы состояния:



открытая корзина / перегрузка / переполненная корзина / перегрев /включение

- **Открытая корзина**

Красный светодиодный индикатор загорается, когда корзина уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место и горит зеленый индикатор "Power On".

- **Перегрузка:**

Красный светодиодный индикатор информирует, когда вы вставляете слишком большой объем бумаги. Используйте режим "реверс" и уменьшите кол-во бумаги до рекомендуемого.

- **Переполненная корзина:**

Красный светодиодный индикатор информирует, когда корзина переполнена и ее необходимо очистить.

- **Перегрев:**

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно сверх максимального времени работы. Прибор автоматически выключится. Если это произойдет, выключите шредер и оставьте на 45 минут и более, прежде чем возобновить работу.

- **Включение:**

Зеленый светодиод указывает на то, что уничтожитель готов к работе, при загрузке бумаги.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает.

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (60 минут), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В таком случае, необходимо оставить уничтожитель в выключенном состоянии на 45 минут и более, после чего возобновлять работу.
3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Не рекомендуется использовать полиэтиленовый пакет, это может привести к некорректной работе уничтожителя.
5. Датчик активации измельчения расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.



Кнопки переключения режимов

• Как устранить замятие бумаги в шредере.

1. Включите режим "reverse". Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя перейдите в режим "on/off", для продолжения корректной работы. Повторите рекомендуемые шаги, в случае необходимости.