

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Office Kit S1150
Вид резки	перекрестный
Размер частицы, мм:	0,8x5
Уничтожаемые материалы:	бумага
Датчик пуска:	автоматический
Реверс:	автоматический/механический
Уровень шума:	55 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-7
Ширина загрузки, мм:	310
Емкость корзины, литры:	115
Максимальное кол-во уничтожаемых листов :	6 (A4, 70 г/м ²)
Кол-во уничтожаемых листов A4, 80 г/м ² :	5
Скорость резки, мм/сек:	40
Мощность, Вт:	700
Габариты ШxГxВ, мм:	560x495x950
Вес, кг:	80

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Архивный уничтожитель
- LCD-дисплей
- Максимальный уровень секретности P-7
- Световая индикация режимов работы
- Авто старт/стоп/реверс
- Удобные ролики для передвижения

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

УПРАВЛЕНИЕ

Работа с аппаратом:

1. Включите уничтожитель в сеть. Установите боковой переключатель ON/OFF в положение ON.
2. Нажмите кнопку  на передней панели уничтожителя. Загорится синий индикатор режима ожидания. Уничтожитель готов к работе.
3. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги.
4. В случае замятия автоматически сработает функция Reverse (Реверс). Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку R. Попеременно нажмайте Пуск и Реверс, пока не получится извлечь застрявшую бумагу. Уменьшите объем пачки и продолжите уничтожение.
5. Чтобы выключить уничтожитель нажмите кнопку  . Установите боковой переключатель в положение OFF.



ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

- Шредер не работает:
 1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
 2. При длительном непрерывном использовании более 30 минут, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остыния двигателя можно продолжать работу.
 3. В случае превышения рекомендуемого максимального кол-ва уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.
 4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области.
- Своевременно очищайте корзину уничтожителя:
 1. При выдвинутой корзине загорится данный индикатор  . Задвигните корзину.
 2. При переполненной корзине загорится данный индикатор  . Очистите корзину.
 3. При перегрузке (замятия) загорится данный индикатор  . Следуйте инструкции в разделе «Управление».
 4. При перегреве двигателя загорится данный индикатор  . Дождитесь, пока индикатор погаснет. После этого можно продолжать работу.
 5. Данный индикатор  информирует о необходимости смазать режущий блок.



Прочтите инструкцию перед использованием.



Не засовывайте руки в приемное отверстие.



Не храните поблизости
ребенка и другие
легкоизглатывающиеся
вещества.



Не предназначено для
использования детьми.



Не вставляйте посторонние
предметы в приемное отверстие.



Не допускайте попадания
сажи, галстуков, волос,
в зону, расположенную рядом
с приемным отверстием.