

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Office Kit S1150
Вид резки	параллельный
Размер частицы, мм:	3,9
Уничтожаемые материалы:	бумага, скобы, скрепки, пластиковые карты, CD/DVD
Датчик пуска:	автоматический
Реверс:	автоматический/механический
Уровень шума:	55 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-2
Ширина загрузки, мм:	310
Емкость корзины, литры:	115
Максимальное кол-во уничтожаемых листов :	40 (A4, 70 г/м ²)
Кол-во уничтожаемых листов A4, 80 г/м ² :	35
Скорость резки, мм/сек:	50
Мощность, Вт:	1100
Габариты ШxГxВ, мм:	560x495x950
Вес, кг:	78

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Архивный уничтожитель
- LCD-дисплей
- Большое количество уничтожаемых листов
- Световая индикация режимов работы
- Авто старт/стоп/реверс
- Удобные ролики для передвижения

УПРАВЛЕНИЕ

Работа с аппаратом:

1. Включите уничтожитель в сеть. Установите боковой переключатель ON/OFF в положение ON.
2. Нажмите кнопку  на передней панели уничтожителя. Загорится синий индикатор режима ожидания. Уничтожитель готов к работе.
3. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Для уничтожения CD/DVD дисков и пластиковых карт, используйте тот же слот, но не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска или 1-ой пластиковой карты за раз.
4. В случае замиятия автоматически срабатывает функция Reverse (Реверс). Если замиятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку R. Попеременно нажмите Пуск и Реверс, пока не получится извлечь застрявшую бумагу. Уменьшите объем пачки и продолжите уничтожение.
5. Чтобы выключить уничтожитель нажмите кнопку  . Установите боковой переключатель в положение OFF.

Индикаторы

-  bin open/открытая дверца
-  bin full/переполнение корзины
-  service/сервис
-  over heat/защита от перегрева
-  paper jam/замятие



ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

- Шредер не работает:
 1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
 2. При длительном непрерывном использовании более 30 минут, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остыния двигателя можно продолжать работу.
 3. В случае превышения рекомендуемого максимального кол-ва уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.
 4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.
 5. Свободно очищайте корзину уничтожителя.
- Световая индикация:
 1. При выдвинутой корзине загорится данный индикатор  . Задвиньте корзину.
 2. При переполненной корзине загорится данный индикатор  . Очистите корзину.
 3. При перегрузке (замятии) загорится данный индикатор  . Следуйте инструкции в разделе «Управление».
 4. При перегреве двигателя загорится данный индикатор  . Дождитесь, пока индикатор погаснет. После этого можно продолжать работу.
 5. Данный индикатор  информирует о необходимости смазать режущий блок.



Прочтите инструкцию перед использованием.



Не засовывайте руки в приемное отверстие.



Не храните поблизости зажигалки и другие легковоспламеняющиеся вещества.



Не предназначено для использования детьми.



Не вставляйте посторонние предметы в приемное отверстие.



Не допускайте попадания скрепок, галстуков, волос, в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.