## Краткое руководство по установке

## Общее описание принтера



#### Примечание:

Гнезда подключений показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в описании технических характеристик данного устройства.





### Загрузка носителя



\* Технические характеристики, принадлежности, детали и программы изменяются без уведомления.

Панель управления

	Индикатор	Состояние	Значение	
	DOWED	Не горит	Питание выключен	
	POWER	Горит	Питание включено	
		Горит	Принтер готов	
POWER    TE			Пауза в работе при	
	ON-LINE	Мигает	Загрузка данных в принтер	
	ERROR	Не горит	Принтер готов	
		Горит	Открыта каретка п или ошибка резака	
			Не установлена бу	
J		Мигает	замятие бумаги ил	
			установлена лента	
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n				

# Cpe/

- (1) Дл
- (2) Пр (ди (до

	DOWED	Не горит	Питание вы	ключено	0.0	Кнопка паузы: Временная остановка или возобновление печати
		Горит	Питание вкл	іючено	ע עט	
		Горит	Принтер гот	ОВ		
O POWER II THE			Пауза в раб	оте принтера	<b>(</b> קור	Кнопка подачи:
° anum ()		Мигает	Загрузка да принтер	нных в		
			Принтер гот	ОВ		
]	EBBOB	Горит	открыта каретка печати или ошибка резака			
		Мигает	Не установлена бумага, замятие бумаги или не установлена лента			
Средства диа	гностики					
Ірограмма диагності го настроек, измене црифтов печати и пе игновенно проверять еполадок и решени	ики компании ения настроек ередачи допол состояние пр е других проби	TSC являет принтера, за нительных н оинтера и ег пем.	ся встроенны агрузки граф команд на пр ю настроек, ч	им инструменто ики, шрифтов и интер. С помоц по значительно	м определе встроенно цью этого м облегчает	ения состояния принтера и го ПО, создания растровых ощного инструмента можно поиск и устранение
апуск программы,	диагностики:				_	
<ol> <li>Для запуска прогр</li> <li>Программа диагно (диспетчер файло (дополнительные Вкладка ф</li> </ol>	заммы диагно остики включа эв), Bitmap Fo команды упра <b>þункций</b>	стики дважд ает четыре d nt Manager ( авления при	цы щелкните рункции (Prin (программа с інтером)).	значок програм ter Configuration оздания растро	мы ( 😅 🦳	оторования (праводания). а принтера), File Manager ов), Command Tool
-		Printer Configuration File Manag	ger   Bitmap Font Manager   Command Too		Setup	Ι
Функции принтера Состояние принтера		Lalizaté senior france Ethemis Seup Version RTC Setup Print Tost Page Factor Defail Duno Test Igrote AUTO BAS Configuration Page Med Password Setup Printer Status Gop	pe Kmonovické Km pe Kmonovické Km eed Kmonovické Km set Vřídh inch set Vřídh inch set Fridaju inch so inch	Check Sun Check	inch rem	
		Head Open Cut I Paper Jam	Honoy PoutPiniAction Continuous Intern Head Dein Dur Picce Baud Pale Pager Jan Dur Picce Data Bits Data Disc Ribton Finde Ein Paule Shift X Differ Ean Bats at the Step Bit(s) Shift X Differ Ean Get Status Clear Load Save Set		Настройки	
		Out of Paper Refe Ribbon End Err. Dire Ribbon Encoder Err. Offs Pause Shift Printing Ske			Part	принтера
Состояние п	ринтера	Get Status	Clear Load Save	Set	neau	
Состояние пр	<b>ринтера</b> Функции прин		lear Load Save		147.34	
Состояние пр 3) Printer Functions (	ринтера Функции прин	ини сомпания ини сомпания тера) включ Функци	IRIS AIOT: IR	Set 2011/5/13 Τ + Ο	Назна	ачение
Состояние пр 3) Printer Functions ( Printer Funct	ринтера Функции прин tion Calibrat (Калибр	тера) включ <b>Функци</b> е Sensor оовка датчин	ika <u>Load</u> Save	зацияна так зацияна так Калибровка да носителя в раз	назна Назна тчика, указа деле настро	ачение анного в поле датчика рек принтера
Состояние пр 3) Printer Functions ( Printer Funct Calibrate Se	ринтера Функции прин tion Calibrat (Калибр Etherne	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup	Load         Save           1RTS         360T:           IR         5600           Ka)         5000	оциятта 2011/2011/7740 Калибровка да носителя в раз Настройка IP-а	Назна тчика, указа деле настро дреса, мас	ачение анного в поле датчика рек принтера ки подсети, шлюза для
Состояние пр 3) Printer Functions ( Printer Funct Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu	ринтера Функции прин tion Calibrat (Калибр Etherne tup др RTC Tir	тера) включ оовка датчин обка датчин обка Еtherne обка Еtherne опе (Реально	ают: ают: ают: яя ка) et) ре время)	я 2011.543 т+0 Калибровка да носителя в раз Настройка IP-а встроенного ин Синхронизация и ПК	Назна тчика, указа деле настро дреса, мас птерфейса В а часов реа	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера
Состояние пр 3) Printer Functions ( Printer Funct Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne (Настро age Print Te (Тестов	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page	а) <u>IRTS</u> ают: ассонный ассонны	социята социалата калибровка да носителя в раз Настройка IP-а встроенного ин Синхронизация и ПК Печать тестово	Назна тчика, указа деле настро дреса, мас птерфейса I часов реа	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера
Состояние п 3) Printer Functions ( Printer Functions ( Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P Reset Print	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne (Настро ир RTC Tir vage RTC Tir Reset F	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page ая страница printer (Сбро	а) с принтера)	социята социата калибровка да носителя в раз Настройка IP-а встроенного ин Синхронизация и ПК Печать тестово Перезагрузка г	Назна тчика, указа деле настри дреса, мас птерфейса В часов реа ой страниць	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера
Состояние пр 3) Printer Functions ( Printer Functions Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P Reset Print Factory Def Dump Te	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne tup ир RTC Tir age fault fault (Заводо	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page ая страница printer (Сброс Default ские настрой	а) с принтера) йки)	заводских наст	Назна тчика, указа деле настро дреса, мас птерфейса Б часов реа ой страниць принтера я принтера роек по умо	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера и и восстановление олчанию.
Cocтояние п 3) Printer Functions ( Printer Functions Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P Reset Print Factory Def Dump Te	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne tup rage rage fault RTC Tir Reset F fault Raso Calibrat (Калибр Etherne (Настро RTC Tir Reset F Factory (Заводо	тера) включ тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page ая страница printer (Сброб Default ские настрой fext (Вывод т	ают: ают: ают: ают: ка) е время) а) с принтера) йки) гекста)	калибровка да носителя в раз Настройка IP-а встроенного ин Синхронизация и ПК Печать тестово Перезагрузка г Инициализация заводских наст	Назна тчика, указа деле настри дреса, мас птерфейса I часов реа ой страниць ринтера я принтера роек по уми ера в режи	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера и и восстановление олчанию. м вывода текста.
Cocтояние п 3) Printer Functions ( Printer Funct Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P Reset Prin Factory Def Dump Te Ignore AUTO Configuration	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne (Настро (Настро RTC Tir 'age fault fault Reset F fault BAS Dump T Ignore A (Игнор	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page ая страница Printer (Сброй Default ские настрой ext (Вывод т AUTO.BAS провать AUT	ают: ают: ают: я ка) еt) ре время) а) с принтера) йки) текста) О.BAS)	заводских наст Перевод принт Игнорировать :	Назна тчика, указа деле настри дреса, мас птерфейса В часов реа ой страниць ринтера я принтера я принтера в режи вагруженну	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера и и восстановление олчанию. м вывода текста. о программу AUTO.BAS
Coctoяние п 3) Printer Functions ( Printer Functions ( Calibrate Se Ethernet Se RTC Setu Print Test P Reset Print Factory Def Dump Te Ignore AUTO Configuration Password Se	Функции прин tion calibrat (Калибр Etherne (Настро (Настро (Настро (Настро (Павон RTC Tir Page fault Reset F Factory (Заводо Dump T Ignore A (Игнори солfigu (Конфи	тера) включ Функци е Sensor оовка датчин t Setup ойка Etherne ne (Реально st Page ая страница Printer (Сброб Default ские настрой техt (Вывод т AUTO.BAS провать AUT ration Page гурация)	ают: ают: ают: я ка) еt) ре время) а) с принтера) йки) гекста) О.BAS)	заподровать з калибровка да носителя в раз Настройка IP-а встроенного ин Синхронизация и ПК Печать тестово Перезагрузка г Инициализация заводских наст Перевод принт Игнорировать з Распечатки кон	Назна тчика, указа деле настро дреса, мас птерфейса В часов реа ой страниць принтера я принтера я принтера роек по ума ера в режин загруженнуй	ачение анного в поле датчика оек принтера ки подсети, шлюза для Ethernet льного времени принтера и и восстановление олчанию. м вывода текста. о программу AUTO.BAS

Кнопка

Функция