

Резак сабельный

Bulros HD-B4

Руководство по эксплуатации



Внешний вид и описание



Установка

Поставьте резак на ровную горизонтальную поверхность.

Порядок работы

1. Установите защитный экран и закрепите его с помощью винтов.
2. Поднимите нож и расположите материал для нарезки.
- 3.левой рукой прижмите зажимное устройство, которое зафиксирует стопу, а правой рукой опустите нож.
4. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
5. В случае резки очень тонкого или скользкого материала во время разреза смещайте рукоятку ножа влево.

Замечания

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не рекомендуется использовать резак не по назначению.
2. Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, указанное в технических характеристиках. При нагрузке выше предусмотренной резак может сломаться и повредить руки.
3. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
4. Для обеспечения безопасной работы на резак всегда должен быть установлен защитный экран.
5. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за рукоятку ножа или за защитный экран. Если экран снят, привяжите нож для того, чтобы он не поднялся.
6. Храните резак в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

Тип резака: сабельный

Длина реза: 375 мм

Число листов: 15 листов (70г/м²)

Масса: 3.39. кг

Техническое обслуживание и уход

1. Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при начальной работе может испачкать ваши документы, поэтому рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных разрезов.
2. Рекомендуется периодически смазывать оба ножа с помощью ветоши, пропитанной машинным маслом. Эта обработка препятствует появлению ржавчины. Категорически запрещается использование растворителей и воды.