

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S220





Меры безопасности:

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.
- Не допускайте детей к уничтожителю.
- Не допускайте уничтожения материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.
- Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть. Загорится индикатор напротив значка  .
4. Для начала работы поставьте переключатель уничтожителя в положение «I» - режим ожидания. Если уничтожитель долго не используется, установите переключатель в положение «O». 
5. Уничтожитель начнёт работу автоматически при загрузке бумаги в загрузочное окно.
6. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
7. При замятии аппарат автоматически останавливается. Для извлечения бумаги включите реверс – положение переключателя «R». Выньте застрявшую бумагу и по частям снова вставьте её в окно загрузки.
8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При переполнении корзины включается индикатор напротив значка  .
9. Аппарат оснащен защитой от перегрева двигателя. При перегреве включается индикатор  и происходит автоматическое отключение до остывания двигателя.
10. Для дополнительной безопасности на аппарате установлен датчик установки корзины  , который блокирует работу аппарата при неправильной установке корзины.

Технические характеристики:

Модель	S 220 Параллельный	S 220 Перекрестный
1. Видрезки	2	4
2. Уровень секретности	3,9	2x9
3. Размер частиц, мм	55	55
4. Уровень шума, дБ	230	230
5. Ширина загрузки, мм	32	32
6. Емкость корзины, литра	25	14
7. Максимальное кол-во, листов	60	60
8. Скорость уничтожения, мм/сек.	396x313x629	396x315x629
9. Габариты, мм	19	19,5
10. Вес, кг		