

**OFFICE KIT**

УНИЧТОЖИТЕЛЬ

**S600 (0,8x5)****ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Модель	Office Kit S600
Вид резки	перекрестный
Размер частицы, мм:	0,8x5
Уничтожаемые материалы:	бумага
Датчик пуска:	автоматический
Реверс:	автоматический/механический
Уровень шума:	55 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-7
Ширина загрузки, мм:	270
Емкость корзины, литры:	60
Максимальное кол-во уничтожаемых листов :	6 (A4, 70 г/м <sup>2</sup> )
Кол-во уничтожаемых листов A4, 80 г/м <sup>2</sup> :	5
Скорость резки, мм/сек:	40
Мощность, Вт:	700
Габариты ШxГxВ, мм:	460x335x795
Вес, кг:	48

\* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Уничтожитель для большого офиса
- LCD-дисплей
- Максимальный уровень секретности P-7
- Световая индикация режимов работы
- Авто старт/стоп/реверс
- Удобные ролики для передвижения

## Работа с аппаратом:

1. Включите уничтожитель в сеть. Установите боковой переключатель ON/OFF в положение ON.
2. Нажмите кнопку  на передней панели уничтожителя. Загорится синий индикатор режима ожидания. Уничтожитель готов к работе.
3. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги.
4. В случае замятия автоматически сработает функция Reverse (Реверс). Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку R. Поочередно нажимайте Пуск и Реверс, пока не получится извлечь застрявшую бумагу. Уменьшите объем пачки и продолжите уничтожение.
5. Чтобы выключить уничтожитель нажмите кнопку . Установите боковой переключатель в положение OFF.



## При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

### • Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. При длительном непрерывном использовании более 30 минут, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остывания двигателя можно продолжать работу.
3. В случае превышения рекомендуемого максимального кол-ва уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.
4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области.
5. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

### • Световая индикация:

1. При выдвинутой корзине загорится данный индикатор . Задвиньте корзину.
2. При переполненной корзине загорится данный индикатор . Очистите корзину.
3. При перегрузке (замятии) загорится данный индикатор . Следуйте инструкции в разделе «Управление»
4. При перегреве двигателя загорится данный индикатор . Дождитесь, пока индикатор погаснет. После этого можно продолжать работу.
5. Данный индикатор  информирует о необходимости смазать режущий блок.



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Не засовывайте руки в приемное отверстие.



Не храните поблизости аэрозоли и другие легко воспламеняющиеся вещества.



Не предназначено для использования детьми.



Не оставляйте посторонние предметы в приемное отверстие.



Не допускайте попадания одежды, галстуков, волос, в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.