


# LamiStar Star A3



Пакетный ламинатор



## Пожалуйста, прочтите и сохраните эту инструкцию по безопасности

- Используйте данное устройство только по его прямому назначению — ламинирование документов/фотографий
- Устройство должно быть подключено только к источнику электропитания, соответствующему характеристикам, указанным на устройстве
- Устройство следует подключать к розетке рядом с устройством, находящейся в свободном доступе. Не подключайте несколько адаптеров и не используйте удлинитель.
- Убедитесь, что в процессе ламинации не используются объекты с металлическими скобами и скрепками
- Не ламинируйте пленку без документа
- Убедитесь, что ламинируемый материал соответствует размеру используемой пленки
- Заберите заламинированный документ из устройства, прежде чем ламинировать следующий
- Используйте пленку для ламинирования, соответствующую настройкам пленки на устройстве
- Начинайте ламинирование только тогда, когда соответствующий светодиодный индикатор перестанет мигать
- Не используйте защитный конверт для ламинирования (cartier) для этого устройства
- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать устройство самостоятельно
- В случае неисправности отключите устройство от сети и обратитесь к авторизованному представителю сервисной службы для необходимого ремонта
- Не используйте устройство, если кабель или вилка повреждены
- Выключайте устройство после каждого использования
- Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению/травме и аннулированию вашей гарантии

## Спецификация/Технические параметры (возможны изменения без предварительного уведомления)

	LamiStar A3-EU	
Максим. рабочая ширина	330 мм	
Толщина пленки	75-250мкм	
Скорость ламинирования	250мм/мин	
Система антизамятия	Да	
Время нагрева	1 мин	
Мощность	230/50HZ, 600W	
Габариты	455 x 112 x 65мм	
Вес нетто	1.6 кг	

## Переход в спящий режим:

Когда устройство включено, в течение 30 минут оно перейдет в спящий режим, при этом светодиодные индикаторы будут гореть одновременно в течение примерно 1 минуты. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы возобновить работу или отключить устройство.

