






P/N: 39-0650001-20LF

Руководство по настройке









Распаковка



Загрузка носителя




Установка ленты



Подключение питания и кабеля интерфейса

Включение принтера



Установка драйвера и калибровка датчика

