



3D Ручка CACTUS
CS-UV-3D-PS
Руководство пользователя



Благодарим Вас за приобретение 3D ручки Cactus

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием.
- Реальный вид 3D ручки может отличаться от изображенного в руководстве пользователя.

Содержимое упаковки

Перед использованием убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации представленной ниже. В случае отсутствия каких-либо элементов комплектации – свяжитесь, пожалуйста, с нами по адресу электронной почты info@cactus-russia.ru или по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994

- 3D ручка
- Картридж с чернилами
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Запасная насадка для рисования

Органы управления 3D ручкой

- ① Центральная кнопка
(Включение и выключение 3D ручки и контроль скорости подачи чернил)
- ② LED индикатор
- ③ Кнопка включения УФ-подсветки
- ④ Кнопка подачи чернил
- ⑤ УФ-Лампы
- ⑥ Порт Micro-USB



Управление

Шаг 1

Зажмите центральную кнопку на 2 секунды. LED индикатор начнет медленно мигать. 3D ручка Cactus готова к использованию. Ручка может быть выключена таким же образом. Ручка выключается автоматически через 20 минут бездействия.




Шаг 2: Старт и Стоп

Нажмите кнопку включения УФ-подсветки, чтобы включить свет. Затем нажмите кнопку подачи чернил один раз, чтобы начать/остановить подачу чернил. Свет будет автоматически выключен через 2 минуты бездействия.



Шаг 3: Установка чернильного картриджа



Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор состояния не перестанет мигать. Поверните наконечник ручки по часовой стрелке. Вставьте чернильный картридж в ручку. Закройте ручку против часовой стрелки. Убедитесь, что отметки совмещены.

Замена чернильного картриджа

Перед использованием нового чернильного картриджа необходимо надеть на него насадку для рисования.

Шаг 4: Как зарядить 3Д ручку Cactus

Заряжайте 3Д ручку при помощи USB-кабеля прилагаемого в комплекте или любого другого кабеля MicroUSB. Подключите кабель к ПК или адаптеру питания 5В для телефонов или планшетов. Предупреждение. Не используйте ручку во время зарядки.



В процессе
Зарядки



Полностью
Заряжен

СОВЕТЫ

Для непрерывной подачи чернил дважды щелкните кнопку чернил, и чернила будут непрерывно выдавливаться. Нажмите еще раз, чтобы остановить подачу. Подача будет автоматически отключаться каждые 3 минуты.

Контроль скорости

Частота мигания LED индикатора соответствует скорости подачи чернил. Высокая или низкая частота мигания означает быструю или медленную скорость подачи чернил.



Режим защиты глаз

В 3Д ручке Cactus по умолчанию установлен режим защиты глаз. Когда ручка находится выше горизонтального уровня, светодиодные лампы для УФ-отверждения чернил автоматически выключаются. При нажатии кнопки включения УФ-подсветки на 3 секунды 3Д ручку Cactus можно использовать под любым углом.



ГАРАНТИЯ

На 3Д ручку Cactus распространяется ограниченная гарантия сроком 1 год с момента приобретения.

ВНИМАНИЕ!

- Не подходит для детей в возрасте до 3 лет месяцев ввиду опасности проглатывания мелких деталей. Дети до 8 лет и должны использовать 3Д ручку только под присмотром взрослых.
- Не употребляйте внутрь чернила картриджа и созданные при помощи ручки предметы.
- Беречь от огня.
- Использование любого типа чернильного картриджа, кроме CACTUS PS не поддерживается.

Разработано в США. Сделано в Китае.

Гарантия – 12 месяцев

Импортер: ООО «Делия»

Адрес импортера: 127521, РФ, г. Москва, Шереметьевская 47

Изготовитель: Нанкинь Байчуань Синьдзюань Лазер Технолджи Корп.

Адрес Изготовителя: Билдинг А1, Синк Сайнс парк, Цися дистрикт, Нанкинь, Дзянсу, Китай.

www.cactus-russia.ru

EAC