



Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 2510C**



# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



## Сигналы предупреждения



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уничтожает:** Бумагу.

**Не уничтожает:** Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4x50 мм

### Максимум:

Макс. количество листов (70 г/м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ 10

Кол-во измельчений в день \_\_\_\_\_ 50-100

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Количество измельчений в день карт \_\_\_\_\_ 50

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)

*Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов*



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




1. Нажмите «O»



2. Нанесите смазочную жидкость



3. Нажмите «I»



4. Измельчите один лист




5. Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

## РАБОТА С АППАРАТОМ


### Работа с бумагой




1. Нажмите «I», аппарат готов к работе



2. Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу



3. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



4. Нажмите «I», аппарат вернется в рабочий режим




5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Застревание бумаги




**Решение:** Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажмите «O» и отключите аппарат от сети




Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

---

## 2. Полная корзина



**Решение:** откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:  
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

Е-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:  
нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае